

行き先を探す

自宅へ帰る

準備

- 自宅を登録してください。(P.24、79)

1 行き先選択タッチキーから 自宅を選ぶ

2 ルートが設定されていない場合

ルート探索を開始し、探索結果画面が表示されます。(P.54 手順3へ)

ルートが設定されている場合

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

主要施設を探す

公共施設・交通機関などの主要施設を、ジャンルから検索できます。

- 主要施設一覧表→P.202

1 行き先選択タッチキーから 主要施設を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

- 全て**：全てのジャンルを表示

3 都道府県を選ぶ

- 全国** (表示された場合のみ)：
全国の施設リストを表示

4 リストから施設を選ぶ

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

周辺の施設をジャンルで探す (周辺ジャンル検索)

指定した地点の周辺の施設を、ジャンルから絞り込んで検索できます。(最大200件)

- ジャンル一覧表→P.202

1 行き先選択タッチキーから 周辺ジャンルを選ぶ

2 施設分類名/施設ジャンル/ 企業名・小分類を選ぶ

- 企業名・小分類は、選択しない場合があります。

3 基準点(検索する範囲の中心となる地点) を選ぶ

- 近い順**で表示する：
現在地周辺を検索
- 住所から指定**する：
選んだ住所周辺(住所検索→P.60)
- 地図から指定**する：
指定した地点周辺
- 目的地周辺**で探す：
選んだ目的地・経由地周辺

4 (手順3で住所から指定する/地図から指定する/ 目的地周辺で探すを選んだ場合のみ)

決定

基準点を微調整するには

1 戻るを選び地点メニューを消去する

2 設定したい場所にカーソルを合わせ、 地点メニューを選ぶ

3 決定

5 検索結果リストから施設を選ぶ

- 距離順**：
基準点から近い順で並べ替え
- 種類順**：
ジャンルの種類ごとに並べ替え
- ルートサイド** (ルート設定中のみ)：
ルート沿いの施設を絞り込む
(ルートサイド検索→P.62)

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

お知らせ

- 「東京スカイツリー」は周辺ジャンルからは検索できません。名称で検索してください。(P.55)

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

パソコンや携帯電話などで、当社サイト「パナソニック ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

●おでかけスポットとは

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。
・オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

●おでかけプランとは

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

- パソコンでウェブサイトGoogle マップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、「おでかけスポット」として利用できます。詳しくは、パナソニック ナビcafeのサイトをご覧ください。(下記)

<http://navi-cafe.panasonic.jp>

準備

必ずサイトにてユーザー登録をしてください。

<http://panasonic.jp/car/>

- 「ユーザー登録ハガキ」(別添付)でご登録になった場合でも、サイトでの登録が必要です。詳しくはサイトの案内をご覧ください。

- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

ご利用までの流れ

SDメモリーカードを使って

SDメモリーカードにデータをダウンロードする(P.58)

パソコンで

おでかけスポット・おでかけプランのデータを検索し、SDメモリーカードに保存する

本機で

SDメモリーカードを本機に入れる

BLUETOOTH対応の携帯電話を使って

データ通信に必要な登録・設定をする(P.139)

HDDにデータをダウンロードする(P.58)

パソコンで

おでかけスポット・おでかけプランのデータを検索し、「送信用フォルダ」に保存する

本機で

携帯電話を使ってインターネット経由でデータをダウンロードし、HDDに保存する

SDメモリーカードまたはHDDに保存されたデータから行き先を探す(P.59)