

ルートを確認する

全ルートを確認する

現在地メニュー(P.51)から

ルート確認を選ぶ

- ルート確認画面が表示されます。



- ルートチューン: ルートチューン画面を表示(P.66)
- ルート情報: ルート情報を表示(P.65)
- 目的地付近: 目的地付近の地図を表示
- 案内に戻る: ルート案内に戻る
- **出口 松本 / 入口 神田橋** ※1: 入口/出口ICを編集する(P.64)

※1 高速道路を通らないルートでは表示されません。

ルートに沿って地図をスクロールする

現在地メニュー(P.51)から

ルートスクロールを選ぶ

- ルートスクロール画面が表示されます。



- **S-L**(リモコン操作:決定): 前の地点^{※2}に移動(ジャンプ)
- **S-L**(リモコン操作:決定): 前の地点^{※2}までルートスクロール^{※3}
- **L**(リモコン操作:決定): ルートスクロール停止(ルートスクロール中のみ)
- **G-L**(リモコン操作:決定): 次の地点^{※2}までルートスクロール^{※3}
- **G-L**(リモコン操作:決定): 次の地点^{※2}に移動(ジャンプ)
- **設定メニュー** → P.69

※2 ジャンプ・ルートスクロール先の地点は、設定によって異なります。(P.69)

※3 **S-L**(**G-L**)を選ぶと表示が**S-L**(**G-L**)に切り換わります。選ぶと、高速でスクロールします。

お知らせ

- 縮尺切換、ノースアップへの切換ができます。切り換えると、ルートスクロールを停止します。
- 地図をスクロールできますが、ルートが表示されていないと、ルートスクロール・ジャンプはできません。

(ルートスクロール)

ジャンプ・ルートスクロール先の地点を設定する

ジャンプ・ルートスクロール先の地点を、出発地・経由地・目的地にするか、ルート沿いの任意の施設にするかを設定します。(ルートスクロール設定)

- 1 ルートスクロール停止中に、ルートスクロール画面(P.68)から**設定メニュー**を選ぶ
● リモコン操作:決定

2 設定を選ぶ

- 3 出発地・経由地・目的地ごとにジャンプ・ルートスクロールする
次の目的地までを選ぶ

ルート沿いの施設(ジャンル)にジャンプ・ルートスクロールする

- 1 設定したい施設のジャンルを選び(最大5つ)



- 再度選ぶと解除されます。
- **表示解除**: 施設のジャンルを全て解除します。
- **その他**:
 - ・他のジャンルを選べます。ジャンル選択後**完了**を選ぶと、ルートスクロール設定が「次の施設まで」に変更されます。
 - ・**選択解除**を選ぶと、選択中のジャンルを右からひとつずつ解除します。

- 2 次の施設までを選ぶ

- 4 完了を選ぶ

ルートスクロール中に地点の情報を見る

- 1 施設・経由地・目的地上にカーソルがあるときに、ルートスクロール画面(P.68)から**設定メニュー**を選ぶ
● リモコン操作:決定

2 情報を選ぶ

- 地点の情報が表示されます。

例: 目的地情報画面



- **消去**: 選んだ目的地/経由地を消去
- **電話**: 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
- 施設の場合は、施設情報画面(P.62)が表示されます。

ナビゲーション

ルートを確認する