

## 地上デジタルTVを見る

### 緊急警報放送(EWS)を見る

#### ■緊急警報放送(EWS)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

#### 緊急警報放送(EWS)を受信したら

自動的に緊急警報放送に切り換わります。



●緊急警報放送が終了しても、そのままデジタルTV画面が表示されます。(もとのオーディオには戻りません。)

もとに戻すには、手動で切り換えてください。

●視聴中のデジタルTVのチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的には切り換わりません。

●走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

●下記の場合、緊急警報放送に切り換わりません。

・オーディオがSDビデオのとき

・ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)

#### ■ナビゲーション連動について

緊急警報放送中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。

●広域避難場所について→P.199

#### 自車周辺の広域避難場所を探す

##### 1 緊急放送を表示中に「現在地」を押す

●現在地画面が表示されます。

##### 2 「はい」を選ぶ



●広域避難場所を検索し、自車から最寄の広域避難場所の地図が表示されます。

●広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークが解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.36)

##### 3 広域避難場所を確認する

## HDD MUSICに録音する

### 音楽CDを録音する

#### 音楽CDの録音に関する設定

自動録音(CDダイレクト録音)/手動録音を設定する(デジタル録音モード)

##### 1 オーディオ選択タッチキー(P.30)から「CD」を選ぶ

##### 2 「設定」を選ぶ

●CD設定画面が表示されます。

##### 3 「AUTO」「SELECT」を選ぶ



##### ●「AUTO」:

本機に録音していない曲を、自動的に全て録音する(CDダイレクト録音)(お買い上げ時の設定)

##### ●「SELECT」:

曲を選んで録音する(手動録音)

録音音質を設定する  
(録音・音質設定)

##### 1 オーディオ選択タッチキー(P.30)から「HDD MUSIC」を選ぶ

##### 2 「設定」を選ぶ

##### 3 「詳細設定」を選ぶ

##### 4 「<」「>」で音質を選ぶ



設定	データ形式	音質	録音曲数(目安)
CD音質	LPCM(非圧縮)	高	約800曲
256 kbps			約3700曲
192 kbps		AAC(圧縮)	約5000曲
128 kbps			最大7500曲
96 kbps			

(お買い上げ時の設定: 256 kbps)

#### お知らせ

- CD録音中や曲調解析中は変更できません。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、HDD MUSIC再生画面などで録音音質が表示されます。



●録音音質設定自動表示(左記)が「する」の場合、CDを入れたたびに録音音質を確認・変更できます。

#### CD設定画面(上記)から「する」「しない」を選ぶ



##### ●「する」:

CDを入れたたびに録音音質設定画面(P.104)を表示し、録音音質を確認・変更する(お買い上げ時の設定)

##### ●「しない」:

CD挿入時に、録音音質設定画面を表示しない

・録音音質を変更するには→右記