

選曲方法を選んで再生する

HDD MUSIC再生画面(P.106)から**選曲する**を選ぶと、選曲画面が表示されます。



曲の雰囲気
絞り込んで再生する

1 カテゴリを選ぶ

2 条件(楽しい/癒される/
にぎやか/切ない)を選ぶ

お知らせ

- 曲調解析(P.107)の結果によって絞り込みます。
- 以下の音楽データは、選曲対象になりません。
 - ・SDメモリーカードから読み込んだ
 - ・「カテゴリ再生で選曲」(P.112)が「しない」に設定されている

再生中の曲に
似た雰囲気の曲を探す

フィーリングリンクを選ぶ

- 曲調解析(P.107)の結果から、再生中の曲と似た雰囲気(フィーリング)の曲が選ばれ、再生されます。(最大10曲)
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データを再生中は、フィーリングリンク再生できません。また、選曲対象にもなりません。

再生回数の多い曲を
再生する

TOP 25を選ぶ

- HDD MUSICで再生回数の多い順に、上位25曲を再生します。

お知らせ

- 再生回数と同じ場合は、録音が古い曲を優先して登録、再生します。
- 再生回数は曲の4割を再生した場合に1回の再生と数えます。
[サビスキャン(P.106)、ちょい聴き(P.110)での再生は除く]
- 再生回数を編集することはできません。
- TOP25再生中は、再生順は更新されません。(次回TOP 25を選んだときに更新されます。)
- 録音曲が少ない場合は、再生回数が0回の曲も再生されます。

お気に入りに登録した曲を再生する

準備

- お気に入りに曲を登録してください。(P.107、111)

お気に入りを選ぶ

再生中リストから選ぶ

1 再生中リストを選ぶ

2 曲を選ぶ

アルバム/アーティスト/
プレイリスト/ジャンルから探す

準備

- プレイリスト再生の場合は、プレイリストを作成してください。(P.110)

1 アルバム/アーティスト/
プレイリスト/ジャンルを選ぶ

2 再生したい項目の再生▶を選ぶ

例:ジャンル

選ぶと、項目の先頭から再生



選ぶと、下の階層を表示

- 曲リストが表示されたら、曲を選びと再生します。
- アルバム再生の場合: 録音日の新しい順にリスト表示されます。
- ジャンル再生の場合:
SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは、「その他」のジャンルに設定されます。

HDD MUSICの詳細設定をする

1 HDD MUSIC再生画面(P.106)から
設定を選ぶ

2 詳細設定を選ぶ

3 各項目を設定する



HDDの録音使用領域

曲間効果(クロスフェード)

前の曲の最後と次の曲の最初の部分を重ね合わせて(クロスフェード)、スムーズに曲を再生します。

する/しないを選ぶ

(お買い上げ時の設定: **する**)

録音曲再生レベル自動調整

録音したCDの音が小さい場合に、音量を大きく調整して再生します。

する/しないを選ぶ

(お買い上げ時の設定: **する**)

- 録音するCDに記録されている音が大きい場合には、小さく調整されません。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは調整されません。

サビスキャンの再生時間

サビスキャン(P.106)の再生時間を設定します。

◀ ▶で調整する

- 調整範囲: 20秒~60秒 (太字: お買い上げ時の設定)
- サビの開始が曲の終わり近くの場合は、サビスキャンは設定した時間より短くなります。

録音・音質設定

→P.103「録音音質を設定する(録音・音質設定)」手順4へ