

プレイリストを作成する

HDDに保存した曲の中から、目的に合わせて最大98のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

- 1 HDD MUSIC再生画面(P.106)から**設定**を選ぶ

●HDD MUSIC設定画面が表示されます。



- 2 **プレイリストの編集**を選ぶ

●プレイリスト編集画面が表示されます。

- 3 **新規作成**を選ぶ

- 4 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順** : アーティスト名をリスト表示
- 新しい順** : アルバムを録音日の新しい順にリスト表示
- ジャンル順** : ジャンルをリスト表示

- 5 登録したい曲を選ぶ

●曲を選ぶごとに登録候補として追加されます。

例: 新しい順



選ぶと、下の階層を表示
●曲リストが表示されたら、曲を選んで登録候補に追加します。

サビを試聴(ちよい聴き)

選ぶと、項目の全曲を登録候補に追加

- 6 **確認**を選ぶ

●他にもプレイリストに登録したい曲がある場合は、**戻る**で手順4まで戻って曲を追加してください。

- 7 登録候補を確認して、**登録**を選ぶ

曲を登録候補から解除するには

全解除する

- 1 **全解除**を選ぶ

- 2 **はい**を選ぶ

曲を選んで解除する

- 1 曲を選ぶ

- 2 **はい**を選ぶ

- 8 プレイリスト名を入力して、

完了を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.184
- 名称を変更しないで**完了**を選ぶと、プレイリストを作成した年・月・日・時間が自動的に付与されます。
例: マイベスト2011.08.01/0903

プレイリストの名称を変更する

「お気に入り」の名称は変更できません。

- 1 HDD MUSIC設定画面(P.110)から**名称の編集**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 **プレイリスト**を選ぶ

- 4 名称を入力して、**完了**を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.184

プレイリストや「お気に入り」に曲を追加する

- 1 プレイリスト編集画面(P.110)から**トラックを追加**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 P.110「プレイリストを作成する」手順4~7と同じ操作で**曲を追加**する

プレイリストや「お気に入り」の曲を消去する

プレイリストや「お気に入り」から曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- 1 HDD MUSIC設定画面(P.110)から**消去**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 **プレイリスト**を選び、**消去**を選ぶ

- 複数のプレイリストを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択** : 全プレイリストを選択
- を選ぶと、プレイリスト内の曲リストが表示され、曲単位で消去できます。
・すでにプレイリストを選んでいる場合、この操作はできません。
・プレイリスト内の全曲を選ぶと、そのプレイリストも消去されます。

- 4 **はい**を選ぶ

お知らせ

●CD録音中および曲調解析中は消去できません。

アルバム・曲を消去する

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

- 1 HDD MUSIC設定画面(P.110)から**消去**を選ぶ

- 2 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順** : アーティスト名をリスト表示
- 新しい順** : アルバムを新しい順にリスト表示
- ジャンル順** : ジャンルをリスト表示
- 全消去** : 本機に登録した音楽データを全て消去(手順4へ)

- 3 消去したい項目を選び、**消去**を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択** : 現在検索したリスト内の項目を全て選択
- を選ぶと、下の階層を表示します。
・すでに項目を選んでいる場合、この操作はできません。

- 4 **はい**を選ぶ

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.110)や「お気に入り」(P.107、111)に登録されている場合は、プレイリストや「お気に入り」からも消去されます。
- CD録音中および曲調解析中は消去できません。