

DVDの基本操作

本編再生中に画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。



DVD-Video再生画面

現在の音声方式とチャンネル数
タイトル番号/チャプター番号

● DVD-VRは、DVD-Videoとタッチキーが一部異なります。(P.119)

DVD-VRの場合、下記の操作もできます。



DVD-VR再生画面

音声の切替

音声→音声切替を選ぶ

- [DVD-Video]: 選ぶごとに音声言語が切り換わります。
- [DVD-VR]: 選ぶごとに音声出力が切り換わります。
L: 主音声→L: 副音声
R: 主音声, R: 副音声

字幕の切替/消去

字幕の切替 [DVD-Video]

字幕→字幕切替を選ぶ

- 選ぶごとに字幕言語が切り換わります。
- 字幕の表示に時間がかかる場合があります。

字幕の消去

字幕→字幕消を選ぶ

- 再度選ぶと字幕が表示されます。

アングルの切替 [DVD-Video]

アングル→アングル切替を選ぶ

- 選ぶごとにアングルが切り換わります。
- マルチアングルマークを表示「する」に設定する(P.120)と、アングル切替が可能になるときに [戻る] が表示されます。

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- どの項目を選んだかを本機が判別できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。
・戻るを選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 タッチキー(P.118)から [戻る] を選ぶ

- ダイレクトタッチメニューが表示されます。

2 ダイレクトタッチを選び、

[戻る] を表示させる

3 [上] [下] [左] [右] で項目を選び、

[決定] を選ぶ



- [移動] [決定]: ダイレクトタッチメニューの位置を切り換える
- [決定]: ダイレクトタッチ: ダイレクトタッチON/OFFを切り換える
- [操作]: タッチキーに戻る

ダイレクトタッチメニューを表示 (P.119) [DVD-Video]



タイトルを選んで再生する

1 [検索] を選ぶ

2 再生したいタイトル番号を入力して [完了] を選ぶ

- [修正]: 1文字削除

DVD設定画面を表示 (P.120)

タッチキーを消去

ディスクの決められた位置から再生 (リモコン操作: [戻る])

[早送り] [早戻し] [スロー再生]

早送り・早戻し

[早送り] [早戻し] をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- リモコン操作: [早送り] [早戻し] を押し続ける

スロー再生

一時停止中に [スロー再生] をタッチし続ける

- [早送り] を選ぶと通常の再生に戻ります。
- リモコン操作: 一時停止中に [スロー再生] を押し続ける

[一時停止]

[再生]

[停止]

[早送り] [早戻し] チャプターを頭出し

プログラム・プレイリストの頭出し [DVD-VR]



プログラムの再生 [DVD-VR]

プレイリストの再生 [DVD-VR]

- プレイリストを解除するには、プログラムを選んでください。

次の静止画に切替 [DVD-VR]

オーディオ DVDを再生する

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(左記)やDVD初期設定画面(P.120)からでない限り切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ換えたときの音声言語や字幕言語は、DVD初期設定(P.120)が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

お知らせ

- DVDの種類により、ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示され、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは、[操作] を選んでタッチキーを表示させてください。
- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。