

## ラジオ画面



### お知らせ

- AMステレオには対応していません。

### リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時:**  
自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時:**  
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

### 放送局を選ぶ

- リモコン操作:  
⏪ ⏩ 前/次の放送局を選ぶ

### 受信中の放送局を手動でリストに記憶させる (プリセットメモリー)

#### 準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(P.125)

### 記憶させたい枠(番号)を1秒以上タッチする

- リモコン操作:  
⌚ (枠) 選んだ枠(番号)の決定
- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。
- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

### FM/AMを切り換える

#### BANDを選ぶ

- リモコン操作:  
⏶ ⏷
- 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

### AMの交通情報を聞く

(お買い上げ時の設定:  
AM 1620 kHz)

#### 交通情報を選ぶ

- 交通情報画面が表示されます。



- 交通情報をOFFにするには、他のオーディオを選んでください。(P.93)

### 交通情報の周波数を変更するには

- 1 ラジオ画面から **BAND** を選び AMラジオに切り換える  
● 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。
- 2 変更したい周波数に合わせる (P.125)
- 3 **交通情報** を1秒以上タッチする  
● 受信している放送局の周波数が記憶されます。

### 自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

#### エリアを選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

### エリアモードを解除するには

#### エリアモード中に

#### エリアを選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

### 周波数を選ぶ (手動選局)

#### < > を選ぶ

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

### 放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

#### オートを

#### 1秒以上タッチする

- リモコン操作:  
⌚ ⏩
- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に **オート** を選ぶと、オートプリセットを中止します。