

SDビデオ (SD-Video) を再生する

SDビデオに切り換えるには
→P.93「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。(P.29)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.189

再生リスト



再生画面にタッチすると、
タッチキーが表示されます。



動画を再生する

- 1 リストから動画を選ぶ
 - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
 - ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

2 再生開始 を選ぶ

- 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
- プレビューをタッチしても再生が開始されます。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の 詳細情報 を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



一時停止する

再生中に 一時停止 を選ぶ

- 一時停止を選べば、再生を開始します。

音声/字幕を切り換える

1 音声/字幕 を選ぶ

2 各項目を設定する

- 二重音声:**
音声多重放送のときに選択できます。
- 字幕:**
字幕言語が複数あるときに選択できます。

お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

アスペクト切替/
画質調整する→P.166

再生を停止して 再生リストに戻る

再生リスト を選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

動画を頭出しする

再生リスト を選ぶ

早送り・早戻しする

早送り・早戻し を タッチし続ける

- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

SDオーディオ (SD-Audio) を再生する

SD-Audioに切り換えるには
→P.93「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- SDオーディオが録音されたSDメモリーカードを本機に入れてください。
- SDオーディオを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSDオーディオ対応ミニコンボ(D-dockなど)や、HDDレコーダー(ディーガなど)が必要です。
- 本機で再生できるファイル形式について→P.189

SD-Audio再生画面



選曲方法を選んで 再生する

1 選曲する を選ぶ

2 選曲方法を選んで 再生する

再生中リストから選ぶ

1 再生中リストを 選ぶ

2 リストから曲を選ぶ

全曲を再生する

全曲再生 を選ぶ

プレイリストから探す

1 プレイリストを選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

- 再生▶:
選んだプレイリストの先頭から再生

3 曲を選ぶ

曲を頭出しする

再生リスト を選ぶ

- ランダム再生(右記)時に再生中の曲しか頭出しできません。
- 早送り・早戻しはできません。

条件を選んで再生する (リピート/ランダム/ スキャン)

1 設定 を選ぶ

2 再生する条件を選ぶ

- 条件はひとつしか選べません。

繰り返し再生 (リピート)

- すべて: 全曲^{*1}
- 1曲: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- すべて: 全曲^{*1}

曲を探す(スキャン)

- 各曲を約10秒ずつ再生します。

- すべて: 全曲^{*1}

^{*1}プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲が対象となります。

オーディオ

SDビデオを再生する / SDオーディオを再生する