

利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

設定メニュー(P.31)から

設定したい項目を選び、設定する

- 下記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧になり、設定してください。

・ : ページ切換

設定の説明を見る(ヒントモード)

1 各設定画面から ? を選ぶ

- ? は、「ランチャーメニューカスタマイズ」「画面の明るさ」「音響効果設定」画面では表示されません。

2 説明を見たい設定項目上の ▼を選ぶ

- 選んだ設定の説明が表示されます。

: ページ切換

戻る: ヒントモードを解除

設定項目一覧表

設定項目	ページ	設定項目	ページ	設定項目	ページ
ランチャーメニューカスタマイズ	—	地図表示設定3	161	オーディオナビミュート設定	164
画面の明るさ	コントラスト 明るさ	フロントワイド(ヘディングアップ) フロントワイド(ノースアップ) 走行軌跡表示		スピーカー出力レベル スピーカーディレイ サブウーファー出力 圧縮オーディオ高域補完	
探索設定	渋滞データバンク探索 VICS経路探索 スマートIC自動利用探索 インテリジェントルート探索 オートリルート 季節規制メッセージ表示	地図スクロール 地名表示 縮尺切換メッセージ表示 抜け道表示		初期設定1 自宅登録 取付角度 車両情報 昼夜切換 ステアリングスイッチ設定	24
案内設定1	交差点拡大図表示 ハイウェイ分岐図表示 ETC拡大図表示 ルートガイド自動表示 レーンリスト自動表示 目的地方向直線表示	地図表示設定4		初期設定2 カメラスケール表示 カメラ割込み カメラ画質調整 スピーカー選択 案内出力スピーカー	26
案内設定2	踏切案内 合流案内 カーブ案内 レーン案内 事故多発地点案内	VICS/DSRC設定1	162	システム設定1 時計表示 音声ガイド 操作音 ランチャーメニュー表示 イルミネーション色 タッチパネル感度	165
案内設定3	到着予想時刻 ハートフル音声 居眠り防止案内 他モード時の案内	VICS/DSRC設定2		システム設定2 ETCカード未挿入警告 画面OFF 起動パスワード	
地図表示設定1	オーディオ情報表示 ルート表示 自車マーク	VICS/DSRC設定3	163	システム設定3 車速補正係数 車速パレス検出レベル 各種設定リセット システムの初期化	
地図表示設定2	地図強調表示 都市高マップ自動表示 駐車場マップ自動表示 100m縮尺市街地図表示	音響効果設定	164		

設定する項目	設定
ランチャーメニューカスタマイズ	→P.34「ランチャーメニューの項目を変更する」へ
コントラスト	「弱」/「強」で調整する(調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15)
明るさ	「暗」/「明」で調整する。(調整範囲: -5 ~ ±0 ~ +5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0)
渋滞データバンク探索(P.73)	「する」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。 「しない」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。
VICS経路探索(P.73, 75)	「する」: ルート探索時に、VICS経路探索(VICS情報を利用したルート探索)を行います。 「しない」: VICS経路探索されません。
スマートIC自動利用探索(P.74)	「する」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索します。 「しない」: スマートICを通るルートは自動的に探索されません。
インテリジェントルート探索(P.74)	「する」: 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。 「しない」: インテリジェントルートは記憶されず、利用もできません。
オートリルート(P.75)	「する」: ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 通常は「する」に設定してください。 「しない」: ルートからはずれても、自動的に再探索しません。
季節規制メッセージ表示(P.66)	「する」: ルート探索時に季節規制区間を通る場合、季節規制メッセージが表示されます。 「しない」: 季節規制メッセージは表示されません。
交差点拡大図表示(P.42)	「する」: 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内が表示されます。 「しない」: 上記の拡大図は表示されません。
ハイウェイ分岐図表示(P.43)	「する」: 高速道路の分岐点で、ハイウェイ分岐図が表示されます。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されません。
ETC拡大図表示(P.43)	「する」: 料金所手前でETC拡大図が表示されます。 「しない」: ETC拡大図は表示されません。 ● 別売のETC車載器/DSRC車載器接続時は、「する」に設定してください。
ルートガイド自動表示(P.41)	「する」: ルート案内中、ルートガイドが自動表示されます。 「しない」: ルートガイドは表示されません。
レーンリスト自動表示(P.41)	「する」: 一般道でのルート案内中、レーンリストが自動表示されます。 「しない」: レーンリストは表示されません。
目的地方向直線表示(P.47)	「する」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示されます。 「しない」: 目的地方向直線は表示されません。