

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 画面がデジタルTVのとき | 画面がSDビデオのとき |
| 1 画面をタッチする | 1 画面をタッチする |
| 2 選局パネル(P.96)から
デジタルTVメニュー を選ぶ | 2 タッチキー (P.126)から
映像調整 を選ぶ |
| 3 映像調整 を選ぶ | |
| 画面がDVDのとき | 画面がVTRのとき |
| 1 画面をタッチする | 画面をタッチする |
| 2 タッチキー (P.118)から 設定 を選ぶ | |
- 2 各項目を設定する→下記へ
- デジタルTV/DVD/SDビデオ/VTRの映像が調整できます。
 - 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。

設定する項目	設定
アスペクト切換 画面の表示を切り換えます。 ● 営利目的や公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。 ● ワイドでない通常(4:3)の映像を拡大(フル・ズーム・ワイド)すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。	「フル」：映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。 「ワイド」：映像が16:9になるように横方向に伸ばした画面。 ● VTRの場合は切り換えられません。 「ズーム」：ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。 ● デジタルTV、SDビデオの場合は切り換えられません。 「ノーマル」：通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。 ■ デジタルTV/DVDの場合 ● 番組や再生内容に応じて自動的にアスペクトが切り換わります。(自動切換) ● アスペクトを手動で切り換えると、選んだアスペクトで固定されますが、次回起動したときは自動切換に戻ります。
画質調整	「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する ● 調整範囲：-15～±0～+15 ● 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の画質を調整します。

自車マークが表示されない

- 地図モード画面になっている。
→「**現在地**」を押してください。(P.46)

自車位置が正しく表示されない GPSマークが表示されない

- ACC OFFの状態です。車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)
→しばらく見通しのいい道路を走行してください。(P.18)
- GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
→しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。(P.18)
- 障害物などがなく確認してください。
- **GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。**(取付説明書)
- 距離補正が完了していない。
→距離補正の精度(「学習レベル」)を確認してください。(P.23)
- **GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。**(取付説明書)

車両情報が設定できない

- ルートが設定されている(ルート案内中止時を含む)と、車両情報を設定できない。
→ルートを消去してください。(P.54)

SDメモリーカードに保存したMP3/WMAの音楽データが再生されない

- SDメモリーカードからMP3/WMAの音楽データは直接再生できない。
→本機に保存してから再生してください。(P.105)

CDの録音がすぐに始まらない

- 連続で録音する場合、解析状況によりすぐに始まらないことがある。
→録音データの解析状況を確認してください。(P.107)

音が出ない

- 音量を下げています。
→音量を上げてください。(P.19)
- ミュート(MUTE)になっている。
→ミュートを解除してください。(P.19)
- 結露している。
→しばらく放置してから使用してください。(P.182)
- 「スピーカー選択」の設定を確認してください。(P.26)
- **各コードの接続を確認してください。**(取付説明書)

