

# 準備する(確認・設定)

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
  - 本機の電源が入ります。
  - 本体ボタンのイルミネーションが点灯します。(イルミネーション色を変更するには→P.165)
  - パスワード認証画面が表示されたときは→P.27

## 2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すと、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のETC車載器(CY-ET909KDZなど)やDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続すると、ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。(P.155)

## お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

## 画面をOFFにする

### ツートップメニュー(P.31)から画面OFFを選ぶ

- 画面OFF設定(P.165)により、動作が変わります。
- 下記の場合、画面OFFが解除されます。
  - ・デジタルTVの緊急警報放送(EWS)を受信したとき
  - ・ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき

### 画面を表示するには

AUDIO | MENU | 現在地 | のいずれかを押す

## 自車位置を確認する

初めて電源を入れたときやバッテリーを外したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見晴らしの良い場所で下記の操作を行ってください。

## 1 GPSマーク(GPS)を確認する



- 時計が表示されます。
- 時計表示する/しないの設定→P.165

## 2 現在地を押す

## 3 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

## お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報(P.22)から受信状態を確認してください。

## 音量を調整する

### ナビゲーションの音量を調整する

- 1 設定メニュー(P.31)からナビ案内音量を選ぶ
- 2 <>で音量を調整し、完了を選ぶ
  - 調整範囲：0~40(お買い上げ時の設定：20)
  - 試聴：音量の確認

### 高速走行時の自動音量切替を設定する

#### する/しないを選び、完了を選ぶ

- **する**：時速80 km以上で走行時に、ナビゲーションの音声案内を自動で5ステップ大きくします。(お買い上げ時の設定)
  - ・音量設定が「0」のときは、音量は大きくなりません。
- **しない**：高速走行時の自動音量切替を解除します。

## お知らせ

- 音声案内を出力するスピーカーを設定するには→P.26
- ナビ案内音量は、本体ボタンの[+] [-]では調整できません。

### オーディオの音量を調整する

[+] [-]を押す



- [+]を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- [-]を押し続けると、3ステップ単位で連続して音量が小さくなります。
  - ・ハンズフリーの音量のみ、1ステップ単位で小さくなります。

## お知らせ

- デジタルTV、DVD、ハンズフリー(通話音、発着信音)の音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SD動画再生の音量は、デジタルTVと同じになります。

### 一時的に消音するには(ミュート)

ステアリングスイッチ設定(P.24)でミュート機能を設定した場合、音量を一時的に消音できます。

## 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.24)

### MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 「MUTE」と表示され、消音されます。
- もう一度押すと解除します。
- ハンズフリーの音声(通話音、発着信音)はミュートされません。

## お知らせ

- 本体ボタン/タッチキー操作では、ミュートできません。