

行き先を探す

自宅へ帰る

準備

- 自宅を登録してください。(P.24, 79)

1 行き先選択タッチキーから

自宅を選ぶ

2 ルートが設定されていない場合

ルート探索を開始し、探索結果画面が表示されます。(P.54 手順3へ)

ルートが設定されている場合

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

主要施設を探す

公共施設・交通機関などの主要施設を、ジャンルから検索できます。

- 主要施設一覧表→P.202

1 行き先選択タッチキーから

主要施設を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

- **全て**: 全てのジャンルを表示

3 都道府県を選ぶ

- **全国** (表示された場合のみ): 全国の施設リストを表示

4 リストから施設を選ぶ

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

周辺の施設をジャンルで探す (周辺ジャンル検索)

指定した地点の周辺の施設を、ジャンルから絞り込んで検索できます。(最大200件)

- ジャンル一覧表→P.202

1 行き先選択タッチキーから

周辺ジャンルを選ぶ

2 施設分類名/施設ジャンル/ 企業名・小分類を選ぶ

- 企業名・小分類は、選択しない場合があります。

3 基準点(検索する範囲の中心となる地点) を選ぶ

- **近い順で表示する**: 現在地周辺を検索
- **住所から指定する**: 選んだ住所周辺(住所検索→P.60)
- **地図から指定する**: 指定した地点周辺
- **目的地周辺で探す**: 選んだ目的地・経由地周辺

4 (手順3で住所から指定する/地図から指定する/ 目的地周辺で探すを選んだ場合のみ)

決定を選ぶ

基準点を微調整するには

1 **戻る**を選び地点メニューを消去する

2 設定したい場所にカーソルを合わせ、 **地点メニュー**を選ぶ

3 **決定**を選ぶ

5 検索結果リストから施設を選ぶ

- **距離順**: 基準点から近い順で並べ替え
- **種類順**: ジャンルの種類ごとに並べ替え
- **ルートサイド** (ルート設定中のみ): ルート沿いの施設を絞り込む (ルートサイド検索→P.62)

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

パソコンや携帯電話などで、当社サイト「パナソニック ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

● おでかけスポットとは

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。
・オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

● おでかけプランとは

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

- パソコンでウェブサイトGoogle マップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、「おでかけスポット」として利用できます。詳しくは、パナソニックナビcafeのサイトをご覧ください。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

準備

下記サイトにて「ユーザー登録」をしてください。

<http://panasonic.jp/navi/>

ご利用までの流れ

SDメモリーカードを使って

SDメモリーカードにデータをダウンロードする(P.58)

パソコンで

おでかけスポット・おでかけプランのデータを検索し、SDメモリーカードに保存する

本機で

SDメモリーカードを本機に入れる

SDメモリーカードまたはHDDに保存されたデータから行き先を探す(P.59)

お知らせ

- 「おでかけ旅ガイド」以外のサービスを利用するには、「パナソニック ナビcafe」の会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトをご覧ください。