

おでかけ旅ガイドで探す(続き)

SDメモリーカードにデータをダウンロードする

- 1 **パソコンでの操作**  
当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする  
http://navi-cafe.panasonic.jp/
- 2 **おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする**
- 3 **ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する**
  - 拡張子: 「SIG」(おでかけスポット) 「DCF」(おでかけプラン)
  - ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。
  - おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。
- 4 **本機での操作**  
SDメモリーカードを本機に入れる(P.29)

おでかけスポットを利用する。(P.59)  
おでかけプランを利用する。(P.59)

HDDにデータをダウンロードする(オンラインおでかけ旅ガイド)

- 準備**
- データ通信に必要な登録・設定をしてください。(P.139)
  - 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。
- 1 **パソコンでの操作**  
当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする  
http://navi-cafe.panasonic.jp/
  - 2 **おでかけスポット・おでかけプランのデータを「マイページ」の「送信用フォルダ」に保存する**
  - 3 **本機での操作**  
行き先選択タッチキーから**おでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 4 **おでかけスポット/おでかけプランのオンラインデータ取得を選ぶ**
    - **お知らせ**: パナソニック ナビcafeのサービスのお知らせを表示
  - 5 **接続する**を選ぶ
    - データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。
    - おでかけスポットは最大100件・おでかけプランは最大10件まで保存できます。

おでかけスポットを利用する。(P.59 手順4へ)  
おでかけプランを利用する。(P.59 手順4へ)

HDDにダウンロードしたデータを消去するには

- 1 **データメニュー(P.31)からデータ消去**を選ぶ
- 2 **おでかけ旅ガイドデータ消去**を選ぶ
- 3 **リストから消去したいデータ**を選ぶ
  - **全消去**: 全てのデータを消去
- 4 **はい**を選ぶ

おでかけスポットを利用する

- 準備**
- おでかけスポットのデータを準備してください。(P.58)
- 1 **行き先選択タッチキーからおでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 2 **おでかけスポット**を選ぶ
    - 新しい順に50件までリスト表示されます。
  - 3 **HDD/SDメモリーカード**を選ぶ
  - 4 **リストからおでかけスポット**を選ぶ
    - **説明**: おでかけスポットの説明を表示
  - 5 **リストから施設**を選ぶ
    - **エリア変更**: 絞り込む都道府県を選ぶ  
・ **全エリア**を選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。
    - **キーワード**: 絞り込むキーワードを入力
    - **近い順**: 自車位置から近い順に並べ替え
    - **50音順**: 50音順で並べ替え  
・ Googleマップ™やYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」で取得したデータは、50音順に並べないことがあります。
    - **おでかけスポット詳細画面(下記)**が表示されます。
  - 6 **決定**を選ぶ

地点メニューが表示されます。(P.54 手順2へ)

おでかけスポット詳細画面/おでかけプラン・スポット詳細画面の見かた



- 例: おでかけスポット詳細画面
- **バーコード(QRコード)\*1**を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
  - ※1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。
- 地点メニューを表示(おでかけスポット詳細画面の場合のみ)→P.54 手順2へ  
電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)  
● 通話中の操作について→P.143
- バーコード/画像情報を切換(画像とバーコード情報がある場合のみ)  
画像/バーコード情報を表示(情報がある場合のみ)

おでかけプランを利用する

- 準備**
- おでかけプランのデータを準備してください。(P.58)
- 1 **行き先選択タッチキーからおでかけ旅ガイド**を選ぶ
  - 2 **おでかけプラン**を選ぶ
    - 新しい順に50件までリスト表示されます。
  - 3 **HDD/SDメモリーカード**を選ぶ
  - 4 **リストからおでかけプラン**を選ぶ
    - **説明**: おでかけプランの説明を表示
  - 5 **このプランを利用する**を選ぶ
    - **このプランを利用する**を選ぶと、ルート全体を探索条件の地図で表示
    - **マークの付いた項目**を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面(下記)を表示
    - おでかけプランの経由地は、目的地履歴(P.60)に保存されません。

探索結果画面が表示されます。(P.54 手順3へ)



このプランを利用する  
このプランを利用する