

## DVDの基本操作

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。



DVD-Video再生画面

現在の音声方式とチャンネル数  
タイトル番号/チャプター番号

● DVD-VRは、DVD-Videoとタッチキーが一部異なります。(P.119)

### 音声の切替

**音声→音声切替**  
を選ぶ

- [DVD-Video]:  
選ぶごとに音声言語が切り換わります。
- [DVD-VR]:  
選ぶごとに音声出力が切り換わります。  
L,R:主音声→L,R:副音声  
↑L:主音声,R:副音声↓

### 字幕の切替/消去

**字幕の切替** [DVD-Video]

**字幕→字幕切替**を選ぶ

- 選ぶごとに字幕言語が切り換わります。
- 字幕の表示に時間がかかる場合があります。

### 字幕の消去

**字幕→字幕消**を選ぶ

- 再度選ぶと字幕が表示されます。

### アングルの切替 [DVD-Video]

**アングル→アングル切替**  
を選ぶ

- 選ぶごとにアングルが切り換わります。
- マルチアングルマークを表示「する」に設定する(P.120)と、アングル切替が可能になるときに が表示されます。

ダイレクトタッチメニューを表示(P.119) [DVD-Video]



タイトルを選んで再生する

1 **サーチ** を選ぶ

2 再生したいタイトル番号を入力して**完了**を選ぶ  
● **修正**: 1文字削除

DVD設定画面を表示(P.120)

タッチキーを消去

ディスクの決められた位置から再生(リモコン操作: )

**早送り・早戻し/スロー再生**

**早送り・早戻し**

**をタッチし続ける**

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- リモコン操作: を押し続ける

**スロー再生**

一時停止中に **をタッチし続ける**

- を選ぶと通常の再生に戻ります。
- リモコン操作:  
一時停止中に を押し続ける

**一時停止**

**再生**

**停止**

**チャプターを頭出し**

### トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 **トップメニュー/タイトルメニュー** を選ぶ

2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- どの項目を選んだかを本機が判別できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。  
・**戻る** を選ぶと画面がもとに戻ります。

### 項目が選びにくい場合は

1 **基本操作タッチキー** (P.118) から を選ぶ

- ダイレクトタッチメニューが表示されます。

2 **ダイレクトタッチ** を選び、

を表示させる

3 で項目を選び、**決定** を選ぶ



- **移動** / **移動**:  
ダイレクトタッチメニューの位置を切り換える
- **ダイレクトタッチ**:  
ダイレクトタッチ ON/OFF を切り換える
- **操作**: タッチキーに戻る

DVD-VRの場合、下記の操作もできます。



DVD-VR再生画面

### プログラム・プレイリストの頭出し [DVD-VR]



プログラムの再生 [DVD-VR]

プレイリストの再生 [DVD-VR]

- プレイリストを解除するには、**プログラム** を選んでください。

次の静止画に切替 [DVD-VR]

### ■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(左記)やDVD初期設定画面(P.120)からでないで切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ換えたときの音声言語や字幕言語は、DVD初期設定(P.120)が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

### お知らせ

- DVDの種類により、ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示され、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは、**操作** を選んでタッチキーを表示させてください。
- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。