

# ラジオ (FM/AM) を聞く

ラジオ (FM/AM) に切り換えるには  
→P.93「オーディオの種類を選ぶ」

ラジオ画面

⌚: 1秒以上押す



## リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時:**  
自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時:**  
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

## 放送局を選ぶ

- リモコン操作:  
⏪ ⏩ 前/次の放送局を選ぶ

## 受信中の放送局を手動でリストに記憶させる (プリセットメモリー)

- 準備**
- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(右記)

## 記憶させたい枠(番号)を1秒以上タッチする

- リモコン操作:  
⌚ 選んだ枠(番号)の決定
- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。
- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

## FM/AMを切り換える

### BAND を選ぶ

- リモコン操作:  
⏶ ⏷  
● 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

## AMの交通情報を聞く

(お買い上げ時の設定:  
AM 1620 kHz)

### 交通情報 を選ぶ

- 交通情報画面が表示されます。



- 交通情報をOFFにするには、他のオーディオを選んでください。(P.93)

## 交通情報の周波数を変更するには

- 1 ラジオ画面から **BAND** を選び AMラジオに切り換える
  - 選ぶごとにFM/AMが切り換わります。
- 2 変更したい周波数に合わせる (右記)
- 3 **交通情報** を1秒以上タッチする
  - 受信している放送局の周波数が記憶されます。

## お知らせ

- AMステレオには対応していません。

## 自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

### エリア を選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

## エリアモードを解除するには

### エリアモード中に エリア を選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

## 周波数を選ぶ (手動選局)

### < > を選ぶ

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## 放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

### オート を 1秒以上タッチする

- リモコン操作:  
⌚ ⏩
- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に **オート** を選ぶと、オートプリセットを中止します。

# SDオーディオ (SD-Audio) を再生する

SD-Audioに切り換えるには→P.93「オーディオの種類を選ぶ」

## 準備

- SDオーディオが録音されたSDメモリーカードを本機に入れてください。
- SDオーディオを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSDオーディオ対応ミニコンポ (D-dockなど) や、HDDレコーダー (ディーガなど) が必要です。
- 本機で再生できるファイル形式について→P.189

## SD-Audio再生画面



## 曲を頭出しする

### ⏪ ⏩ を選ぶ

- ランダム再生 (右記) 時に ⏪ を選んでも、再生中の曲しか頭出しできません。
- 早送り・早戻しはできません。

## 条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

### 1 設定 を選ぶ

- 2 再生する条件を選ぶ
  - 条件はひとつしか選べません。

### 繰り返し再生 (リピート)

- すべて: 全曲\*1
- 1 曲: 再生中の曲

### 順不同に再生 (ランダム)

- すべて: 全曲\*1

### 曲を探す (スキャン)

- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- すべて: 全曲\*1

※1 プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲が対象となります。

## 選曲方法を選んで再生する

### 1 選曲する を選ぶ

### 2 選曲方法を選んで再生する

#### 再生中リストから選ぶ

- 1 再生中リスト を選ぶ
- 2 リストから曲を選ぶ

#### 全曲を再生する

### 全曲再生 を選ぶ

#### プレイリストから探す

- 1 プレイリスト を選ぶ
- 2 プレイリスト を選ぶ
  - 再生 ▶: 選んだプレイリストの先頭から再生

### 3 曲を選ぶ

オーディオ

ラジオを聞く / SDオーディオを再生する