

ハンズフリー設定

1 オーディオ選択タッチキー (P.30) から  
**ハンズフリー** を選ぶ

2 **設定** を選ぶ

●ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設定			
<b>ワンタッチ</b>		「登録」→P.147「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.147「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
<b>音量設定</b>	受話音量 (P.143)	「大」/「小」で調整する (調整範囲: 1~9~14)			<b>完了</b> を選ぶ
	着信音量 (P.143)				
<b>画面設定</b>	着信割り込み	「 <b>全画面</b> 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面 (P.143) が表示されます。 「 <b>簡易</b> 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面 (下記) が表示されます。  ●着信中に <b>AUDIO</b> を押すと、全画面表示されます。			<b>完了</b> を選ぶ
	自動着信応答	「 <b>する</b> 」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒) 「 <b>しない</b> 」...着信時に自動的に応答しません。			
	ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示	「 <b>する</b> 」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記) で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「 <b>しない</b> 」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。			
<b>BLUETOOTH</b>	BLUETOOTH電話設定	「登録」→P.140「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.141「携帯電話の登録データを削除する」へ			
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.141「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
<b>電話帳</b>		「電話帳転送」→P.146「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.147「電話帳の登録を削除する」へ			
<b>セキュリティ</b>	ロックNo.変更 「電話帳/発着信履歴制限」(下記) の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	<b>変更</b> を選ぶ	現在設定している ロックNo.(4桁) を 入力し、 <b>完了</b> を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁) を 入力し、 <b>完了</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	「 <b>する</b> 」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「 <b>しない</b> 」...上記に記載している機能の制限を解除します。			現在設定しているロックNo.を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ
<b>電話機選択</b>		→P.141「接続する携帯電話を変更する」へ			