

データ通信サービスを利用する

ホームネットワークカメラで車内から自宅の様子(静止画)を確認する

準備

- 対応機種を確認してください。(P.139)
- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.150)

1 LINKメニュー(P.31)から ホームネットワークカメラを選ぶ

2 接続するを選ぶ

3 ユーザー名とパスワードを入力する

ホームネットワークカメラのブラウザ画面

走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

(例: BL-C111)



- 🔒 SSL : SSL保護されたページへアクセス中
- 通信中 : データ通信中※1
- 接続中 : ダイアルアップ接続中※1

- 再読み込み : 再読み込みする
・通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。
- 切断 : 通信を切断する
- 終了 : ブラウザを終了する
・通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

※1 パケット通信ではデータ量に応じて、回線交換では接続時間に応じて課金されます。

お知らせ

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。詳しくは、ホームネットワークカメラの説明書をご覧ください。