

電源・共通

	内容	ページ
動作	電源が入らない 車のエンジンがかかっていない。 ● エンジンをかけて (ACC を ON にして) ください。	18
	本機が動作しない (画面右下にエラー番号 30 ~ 33 が表示される) 本機の内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 ● 車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。	—
	ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。 本機が動作しない (画面右下に 30 ~ 33 以外のエラー番号が表示される)	—
	何らかのメカエラー / 動作エラーが発生した。 ● 車のエンジンをかけなおすか、ACC を ON に入れなおしてください。 ● 本機をリセットしてください。 ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。	182
	本機が温くなる 長時間連続して使用している。 ● 正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
	モニターの上下角度が調整できない 障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	—
	タッチパネルの反応が悪い / 反応しない タッチパネル感度を調整してください。	165
	ドラッグ / フリック操作をしていない。 ● 画面によってはドラッグ / フリック操作できません。 ● 指の動きより遅れて反応する場合があります。故障ではありません。	4
	リモコン操作ができない リモコンの電池が消耗、または ⊕ ⊖ が逆に入っている。 ● 電池を交換してください。 ● 電池の ⊕ ⊖ を正しく入れてください。	—
	リモコンが受信部に向けられていない。 ● 受信部に向けて操作してください。	15
画面 / 映像	映像が暗い / 白っぽい / 色あいが悪い / 色が薄い 画面の明るさ設定 / 画質調整が適切でない。 ● 画面の明るさ設定 / 画質調整を行ってください。	159, 166
	液晶ディスプレイが高温になっている。 ● 液晶ディスプレイの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。	—
	画面に赤、青または緑の点が表示される 液晶ディスプレイ特有の現象です。(故障ではありません。)	—
	モニターに何も表示されない / ナビゲーションの映像が表示されない オーディオが VTR になっている。 ● 他のオーディオに切り換えるなどして、VTR 以外の画面を表示させてください。	93
	画面が OFF になっている。 ● [AUDIO] [MENU] [現在地] のいずれかを押ししてください。	18
	電源コード / トヨタ車用接続ハーネスの接続をご確認ください。 アクセサリコード / バッテリーコード / 電源コネクタのヒューズが切れている。 ● お買い上げの販売店にご相談ください。	取付説明書
	音声は出るが、映像が出ない 画面が OFF になっている。 ● [AUDIO] [MENU] [現在地] のいずれかを押ししてください。	18
	サイドブレーキを引いていない。 ● 安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてください。	—
	サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。	取付説明書

電源・共通

	内容	ページ
音声	ステレオのとき左右の音が逆になる スピーカーコードの接続を確認してください。	取付説明書
	左右前後のいずれかの音が出ない バランス / フェーダーの音量バランスを確認してください。	164
	スピーカー選択の設定によっては、音が出られなくなります。 各コードの接続を確認してください。	26
	タッチパネル / リモコン操作時のピープ音が出ない 操作音が「OFF」になっている。 ● 操作音を設定してください。	165
	ナビ案内音量の設定で、音量が「0」に設定されている。 ● ナビ案内音量の設定を調整してください。	19
	音響効果が正しく動作しない 音響効果が無効な音源を再生している。 ● 音響効果と音源の種類を確認してください。	163, 164
	音が悪い (音がとぶ) DVD / CD などの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。	185
	本機の取り付けを確認してください。 ● 角度を 40° 以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書
	雑音が出る 携帯電話などを本機から離してください。	—
	アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。	取付説明書
表示	ランチャーメニューが表示されない / メニューガイドが表示されない アプローチセンサーに手を近づけすぎている。 / 手がアプローチセンサーの検出範囲外にある。 ● アプローチセンサーの検出範囲内で手を近づけてください。	15
	ランチャーメニュー表示が「ボタン」に設定されている。 ● 「センサー」に設定してください。	165
	アプローチセンサーに手を近づけていないのにランチャーメニューが表示される / メニューガイドが表示される 強い日差しやヘッドライトなどの強力な光にアプローチセンサーが反応する場合があります。 ● 使用状況により頻繁に反応する場合は、ランチャーメニュー表示を「ボタン」に設定してください。	165