

オーディオ (HDD MUSIC)

	内容	ページ
録音	録音音質の切り換えができない CDダイレクト録音中/曲調解析中である。 ● デジタル録音モードを「SELECT」にして録音を中止してください。 ● 解析状況を確認してください。	103,104 107
	CDを入れても、録音音質設定画面が表示されない 録音音質設定自動表示が「しない」になっている。 ● 「する」に設定してください。	103
	HDDに録音可能な空き領域がない。	23, 109
	録音済みのCDを入れた。	—
	警告画面 (P.18) を消去前にCDを入れた。	—
	CD挿入直後に操作を行った。 ● CD挿入後、録音音質設定画面が表示される前に操作を行うと、録音音質設定画面が表示されない場合があります。	—
動作	CDから録音した曲が再生されない 曲のファイルが破損している。 ● 再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	104,111
	SDメモリーカードから保存したMP3/WMAファイルが再生されない MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。	—
	サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。	—
	MP3/WMAファイルが破損している。 ● MP3/WMAファイルを作りなおしてください。 ● 再生されない曲を削除し、再度保存してください。	— 105,111
	再生したい順番どおりに再生されない SDメモリーカードの音楽データは、50音順に並べ替えて本機に保存されます。 ● パソコンでファイル名を作成する際に、ファイル名の頭に「01」～「99」などを入力することで、順番を設定できます。	—
	録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない 新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ● タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。 ● BLUETOOTH対応の携帯電話を使用して、オンラインでタイトル情報を取得してください。	116 117
表示	曲のリスト画面で、アルバム名/曲名が途中でしか表示されない SDメモリーカードから保存した音楽のアルバム名/曲名が長い。 ● アルバム名/曲名は半角32文字 (全角16文字) 以内に入してください。	—
	SDメモリーカードから保存した音楽の曲情報 (ID3 Tag/WMA Tag) が正しく表示されない/途中でしか表示されない ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 ● エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。	—
	ID3 Tag/WMA Tagが長い。 ● ID3 Tag/WMA Tagは、半角24文字 (全角12文字) 以内に入してください。	—

オーディオ (DVD)

	内容	ページ
動作	タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
	設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 ● トップメニューなどで切り換えたり、特定の映像のみアングルなどを切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	DVD初期設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ● トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない 「ソフトメニュー」でメニュー言語の設定を確認してください。	120
	ディスクを入れても再生できない ディスクを正しい面に入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。	28 186
	ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—
音声	再生中に小さい音が聞き取りにくい 「音声ダイナミックレンジ」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	120
	DVD再生の音量が小さい 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 ● DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください	19
	音質が悪い (音がとぶ) ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 ● 角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	185 取付説明書

オーディオ [CD-R/CD-RW (MP3/WMA)]

	内容	ページ
動作	再生するまで時間がかかる ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ● MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	123, 188
	順番どおりに再生されない 再生させたい順番どおりに書き込まれていない。 ● ファイル名の頭に「001」～「512」などを入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	—
	ディスクを入れても再生できない ディスクを正しい面に入れなおしてください。 MP3ファイルには、拡張子「mp3 (MP3)」、WMAファイルには、拡張子「wma (WMA)」を必ず付けてください。	28 —
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	188