

BLUETOOTH

	内容	ページ
ハンズフリー通話	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない	
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との接続を解除してください。	—
	電話帳転送ができない	
	データ通信をしている。 ●データ通信を終了してから行ってください。	—
データ通信	データ通信中に操作しても、すぐに画面が更新されない	
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—
	回線が非常に混み合っている。 ●しばらくしてから、再度操作してください。	—
	データ通信の接続に失敗する	
	プロバイダ設定、データ通信の設定が正しいか確認してください。	150
	ハンズフリー通話中(発信/着信)である。 ●ハンズフリー通話を終了してから、再度接続してください。	—
	携帯電話がダイヤル発信制限中である。 ●ダイヤル発信制限を解除してください。	—
	携帯電話の受信状態を確認してください。	—
	ブラウザで画面が正しく表示されない	
	画像データが取得できていない。 ●再読み込みしてください。	152
	データ通信が正しく動作しない	
	自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 ●しばらくしてから、再度操作してください。	—
	通信先の機器の電源が入っていない。	—
	本機が通信準備中である。 ●しばらくしてから、再度操作してください。	—
現在時刻が正しく取得できていない。 ●データ通信には、GPSから取得する現在時刻の情報が必要です。GPSの受信状態を確認してください。	22	
ホームネットワークカメラに接続できない		
接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。 ●設定内容が正しいか確認して、再度入力してください。	152	
ホームネットワークカメラ側の設定が正しいか確認してください。	—	
BLUETOOTH Audio	Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)	
	BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	BLUETOOTH Audioが使用できない	
	データ通信をしている。 ●データ通信を終了してから使用してください。 ●その他の問題がある ●P.175～178の処置をしても問題が解決しない	—
その他	いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
	適合機種をサイトで確認してください。	139
	機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	127, 140
	それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

こんなメッセージが出たときは

	内容
あ	アンテナに異常があります (E0XXX)
	地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 ●地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因となります。
	一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした
	ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 ●再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.152)
か	エラーが発生しました
	データ通信中に異常が発生した。 ●再読み込みしてください。(P.152) ●いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。
	高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません
	地上デジタルTVチューナーが高温になっている。 ●地上デジタルTVチューナーの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 高温もしくは低温のため動作できません 適温になるまでしばらくお待ちください ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 ●車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。
さ	このデータは再生できません
	再生できない形式のSD動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。 ●これ以上フォルダを作成できません ●これ以上保存できません
	HDDに十分な空き領域がない。 ●HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.22, 111)
	最新のVICS情報はありません
故障かな!?	VICS情報が無い。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニット/DSRC車載器の取り付け・配線を確認してください。
	指定したファイルに異常があります
	ファイルを正しく読み込めなかった。 ●登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
	車速信号が検出できません 車速信号中継コードの接続をご確認ください
	●車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取付説明書)
	取得可能なファイル件数を超過したファイルの取得を中断します
	おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 ●不要なファイルを消去してください。(P.58)
	受信できません (E020)
	地上デジタル放送の受信レベルが低い。
	受信できません (E202)
地上デジタル放送の電波を受信できていない。	
受信できません (E203)	
地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。	

故障かな!?

困ったとき