

こんなメッセージが出たときは

内 容	
さ	選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません ファイルの形式が正しくない。(P.80) <ul style="list-style-type: none"> ●走行中は操作できません ●走行中は音声でお楽しみください <p>サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、デジタルTV/DVDなどを見ようとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。 <p>サイドブレーキを引いているにも関わらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た	通信に失敗しました もう一度やり直してください データ通信中に異常が発生した。 <ul style="list-style-type: none"> ●データ通信をいったん終了してください。(P.152) ●いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。 <p>ホームネットワークカメラの場合、下記を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接続先カメラの電源が入っているか ●接続先カメラのURLアドレスおよびポート番号を正しく入力しているか(P.151) ●接続先カメラがStrada対応バージョンにバージョンアップされているか(P.139)
デ	データ処理中のため、現在ご利用になれません 再度やりなおしてください 選局処理や放送局データの更新を行っている。 <ul style="list-style-type: none"> ●メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。
デ	デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください 地上デジタルTVチューナーに異常がある。 <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げの販売店にご相談ください。
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください <ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーの配線が正しく接続されていない。 ●車のバッテリー、ACCへの配線が正しく接続されていない。 ●アンプに異常が発生した。 <p>※本機をリセット(P.182)してください。それでも正常に戻らない場合は、 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
	バッテリー電圧が低下しました バッテリー電圧が低い。 <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー電圧を確認してください。
	本機は、12 V車専用です 24 V車には使用できません 事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください。
	DC24 V車に取り付けている。 <ul style="list-style-type: none"> ●ACCをOFFにしたあと、電源コード／トヨタ車用接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
ま	目的地が遠すぎます 直線距離5000 km以内に目的地の変更をお願いします 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000 km以上になっている。 <ul style="list-style-type: none"> ●目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。
B	B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが入っている。 <ul style="list-style-type: none"> ●付属のminiB-CASカードを正しく入れてください。(P.21)

こんなメッセージが出たときは

内 容	
E	<ul style="list-style-type: none"> ●E 1 ●E 2 <p>ディスクが汚れている。キズが付いている。裏返しになっている。</p> <p>ディスクが音楽用でない。録音されていない。</p> <p>再生できないディスクを使用している。(P.186)</p>
E	E 3 何らかのメカエラー／動作エラーが発生した。 <ul style="list-style-type: none"> ●イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、いったんエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。 ・動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.182) ・それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
H	HDDが異常です 本機の内部温度が異常に高い。 <ul style="list-style-type: none"> ●内部温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 <p>ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けないでください。</p> <p>HDDのアクセスエラーが発生した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.182) ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 ●HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超ました ●HDDの容量がありません
I	iPod接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください ケーブルが金属物に触れている。 <ul style="list-style-type: none"> ●金属物から離してください。 <p>●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
S	SDメモリーカードをご確認ください 本機に対応しているSDメモリーカードを入れてください。(P.28)
S	SDメモリーカードが正しく読みません 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。 <ul style="list-style-type: none"> ●本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.29) <p>SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください</p> <p>SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 <ul style="list-style-type: none"> ●書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.28) </p>
SD	SDメモリーカードの容量が不足しています SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 <ul style="list-style-type: none"> ●不要なファイルを消去してください。 ●十分な空き容量があるにも関わらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.29)
V	●VICSの文字情報を受信していません ●VICSの図形情報を受信していません VICS情報がない。 <ul style="list-style-type: none"> ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ●VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。
記 号	○ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。