

症状	原因と処置	ページ
テレビ		
映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	画面調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	178
雑音のみで映像が不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 TVアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。	172 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネル表示のみ)	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 166
FMトランスミッタの音が出ない。	FMトランスミッタ設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。	180
	選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →調整してください。	174
	FMトランスミッタ用アンテナが伸びていない。 →音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばしてください。	取付説明書
リモコンでテレビを操作できない。	リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチが「NAVI」側になっている。 →「TV」側にしてください。	166
テレビの上下角度や前後の位置が調整できない	障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	---
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。	168

AVマスターユニット

接続した機器の電源が切れる 音が出ない(再生できない) 突然、音が出なくなる	各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 # お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。 AVマスターユニットとTVチューナーをしっかりと接続してください。	--- ---
スピーカー(フロント/リア/センター)から音が出ない	各コードの接続を確認してください。 CA-TU9200D接続時 スピーカー設定によって、音が出られなくなります。 詳しくは、接続した機器の説明書をご覧ください。	--- 190-193

症状

DVD-Videoプレーヤーなどと接続して使用中に、サブウーファーから音が出ない
(CA-TU9200D接続時)

原因と処置

サブウーファーのチャンネルのあるディスクを再生している場合 スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。 # サブウーファーを「YES」に設定してください。 ダウンミックスしている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、ダウンミックスを解除してください。	190 194
サブウーファーのチャンネルがないディスクを再生している場合 またはアナログ音声を再生している場合 音場(SPACE)設定が「OFF」または「VOCAL」になっている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、音場(SPACE)設定を「OFF」または「VOCAL」以外に設定してください。 サラウンド設定が「ON」になっている。 # 故障ではありません。 サブウーファーから音声を出力するには、サラウンド設定を「OFF」に設定してください。	196 194
1 ch、3 ch、4 ch、5 chで収録されたディスクを再生している。 # 故障ではありません。 これらのディスク再生時は、サブウーファーから音声が出力されません。 スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。 # サブウーファーを「YES」に設定してください。	---
	190

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。(音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。