

故障かな!?

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をしたとき。 → 現在地 を押してしてください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。	---
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。	98 取付説明書
通信ユニットが接続されていません。	モバイルコミュニケーションユニットが接続されていない状態で、電話をかけようとした。 →電話をかける場合は、モバイルコミュニケーションユニット(別売)を接続してください。	---
ETCユニットが接続されていません。	ETC車載器が接続されていません。 →ETC車載器(別売)とカーナビゲーション用ETC車載器接続コード(別売)が必要です。	---
カードが挿入されていません。	本機のスロットにSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。	132
カードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(書き込み禁止)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。	132
このカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。	146
指定したファイルに異常があります。	登録ポイント、ルート設定メモリー、軌跡メモリーなどのデータを、誤ってパソコン上で編集したため、正しく読み込めなかった。 →異常のあるファイルを消去してください。	146
指定したファイルは地点用(ルート用/軌跡メモリー用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。	134 137
HDDカバーが開いています。HDDの着脱は必ず電源を切ってください。	本機のハードディスクカバーがはずれている。 →お買い上げの販売店に依頼して、ハードディスクカバーを取り付けてください。	---

メッセージ	原因と処置	ページ
HDDが異常または未接続の可能性がありますが。販売店またはサービス会社にお問い合わせください。	ハードディスクが本機に接続されていない。 →お買い上げの販売店に依頼して、ハードディスクを接続してください。 ハードディスクに異常がある。 →お買い上げの販売店に相談してください。	---
高温または低温のため動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	ナビゲーション本体の内部温度が異常に低い。 →車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。 ナビゲーション本体の内部温度が高くなった。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。	---
HDDが異常の可能性がありますが。登録ポイント等をSDカードに保存してください。	ハードディスクのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ってください。また、頻繁に左記のメッセージが出るときは、お買い上げの販売店に相談してください。	---

頻繁にシステムエラーが発生する場合は

頻繁にエラーが発生するときは、本機のハードディスクに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合、システムの初期化(☞162ページ)を行い、本機のメモリーをクリアしてください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

モニターのどのボタンを押しても動作しない場合には

エンジンをかけなおすか、ACC電源を入れなおしてください。
それでもなおらないときは、リセットスイッチを押してください。

リセットスイッチ折れにくい棒状のもので、まっすぐに押す。



電源が切れ、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。