

数字

10キーで文字を入力する.....	94
2D	149
3D	149
3Dスクロール表示の設定	148
3Dハイウェイ入口案内	26
表示する.....	152
3Dハイウェイ分岐案内	26
表示する.....	152
3Dランドマーク	29
表示する.....	30、150
3Dレーンガイド	26
表示する.....	154

アルファベット

AVリンク	161
D-GPS	189
DRGS	68
ETC車載器	186
ETC情報を見る.....	186
FMインフォメーション	157
FM多重	96
FMトランスミッター.....	170、175
FM文字多重放送	98、104
自動的に表示させる	104、156
文字情報/図形情報を見る.....	104
FM放送局を選ぶ.....	98
GPexマーク	28、189
GPS天空図.....	16
GPSマーク	28、189
IC	46
IC・SA・PA.....	47
INFマーク	29
MAP	45
PA	46
SA	46
SDメモリーカード	132
初期化する	146
取り出す	133
ファイルを消去する	146
本機に入れる	132
TEL (電話番号) で探す	36
VICS	96
VICS経路探索	64、68
設定する.....	156
VICS情報.....	96
画面から消去する	102
好みのメディアで表示する	102
手動で表示させる	98
走行中の道路に合わせて表示する	102
VICS情報受信時の案内方法を設定する	156
VICS情報マーク	100
種類	100
内容を確認する	102
VICSについてのお問い合わせ	201

本機のお手入れ

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、
使用しないでください。
化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、
必ずお守りください。



使用しない

SDメモリーカードの取り扱い

データやSDメモリーカードそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、
次のことをお守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)

- SDメモリーカードの挿入口から異物を入れないでください。
- カードスロットを傷つけて、SDメモリーカードを破損する原因になります。
- 本機の電源が入った状態で、SDメモリーカードを取り出さない。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を切らない。
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 金属端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- 新たにシールやラベルを貼らない。
- 分解・改造をしない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- ズボンのポケットなどに入れない。(座ったときなどに大きな力が加わり、壊れることがあるため)

SDメモリーカードの保管

長期間使用しないときは
必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください
長時間日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
暖房器具の熱が直接あたるところ
湿気やゴミ・ほこりの多いところ
腐食性のあるところ
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ