

# オーディオの基本操作

## 時計を表示させる

オーディオ画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図 / オーディオで表示する」に設定してください。(※42 ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオによって異なります。

DVD VCD TV デジタルTV VTR

例：DVD の場合



現在時刻  
を表示

FM/AM CD MP3 MD※ HDD MUSIC iPod  
SD-Audio Bluetooth Audio ハンズフリー TI

例：CD の場合

現在時刻を表示



再生情報

- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。

※ MD は HDS960TD ・ HDS940TD のみ。

## 時計を消去する

タッチ操作のみ

DVD VCD TV デジタルTV VTR

一時的に時計を消去することができます。

## 時計をタッチする



- 時計が消去されます。
- リモコンの **DISP** を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のオーディオ画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

## お知らせ

- DVDのトップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計付近の項目を選ぶと、時計が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの **DISP** を押してください。
- ナビゲーションは GPS アンテナで受信した時刻を表示しているため、TV 番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。

# ディスクを再生する

## DVD/ビデオ CD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーの全ボタンが表示されるようになりました。

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



## サブディスプレイ表示について

CN-HDS960TD のみ

サブディスプレイ表示に Bluetooth Audio とハンズフリー通話と時計表示が追加されました。



サブディスプレイ

## Bluetooth Audio



※ 曲情報・フォルダ情報は表示されません。

## ハンズフリー



待ち受け中 :PHONE  
発信中 :DIALING(点滅)  
着信中 :CALLING(点滅)  
通話中 :TALKING

## 時計表示



サブディスプレイ表示設定を「時計を表示する」に設定してください。(※43 ページ)

