

## 準備 (共通)

はじめに	
安全上のご注意	4
はじめに	5

## 新機能 CN-HDS620<sub>D/RD</sub>/CN-HDS630<sub>D/RD</sub>

<b>基本操作</b>	
基本操作	10
● ナビゲーションの音量を調整する	10
● モニターの角度調整	10
初期設定	10
● 自宅登録	10
● カメラスケール	11
● 案内出力スピーカー	11
<b>ナビゲーション</b>	
地図の操作	12
● 地図の配色を変更する	12
行き先を探す	12
● 50音順のリスト	12
● 周辺施設から探す	12
● 広域避難場所を探す	13
● 以前に検索した地図から探す	14
場所を登録する	14
● 登録ポイントのリストを並べ替える	14
渋滞データバンク探索	15
● 渋滞データバンク探索の設定	15
● 渋滞データバンク探索時の表示	15
オートスケール	16
● 自動的に最適な縮尺に切り換える	16
● オートスケールの設定	16
<b>オーディオ</b>	
オーディオの基本操作	17
● AV画面の切り換え	17
● 時計を表示させる	17
● 時計を消去する	17
● 時計の表示のさせかたを設定する	18

<b>バージョンアップ</b>	
バージョンアップする	8
● バージョンアップを中断する	8

ディスクを再生する	18
● DVD/ビデオCDの基本操作	18
● 音楽CDの録音について	18
HDD MUSICを再生する	19
● アルバム・曲を消去する	19
音楽データの情報を編集する	20
● アルバム・曲の情報を見る	20
iPodを再生する	21
● iPodをナビゲーションに接続する	21
● iPodの接続を確認する	22
● iPodに切り換える	22
● iPodの基本操作	22
● 一時停止する	22
● 曲を頭出しする	23
● 早送りする	23
● 曲を探す(スキャン)	23
● 曲のリストから曲を選ぶ	23
● 繰り返し再生する(リピート)	24
● 順不同に聞く(シャッフル)	24
● 再生する順を変更する	25

<b>設定</b>	
各種設定をリセットする	26
設定項目一覧	27
<b>その他</b>	
画面の表示について	30
ETC車載器と接続して使う	30
● 料金履歴の詳細を見る	30

## 新機能 CN-HDS625<sub>D/RD/TD</sub>/CN-HDS635<sub>D/RD/TD</sub>

<b>基本操作</b>	
初期設定	32
● リビューカメラの映像を調整する	32
<b>ナビゲーション</b>	
行き先を探す	33
● 探索結果メニュー	33
● おでかけストラーダとは	34
● おでかけスポットから探す(おでかけストラーダ)	35
● おでかけプランを利用する(おでかけストラーダ)	36
ルートを編集する	37
● 出発地を追加・変更・消去する	37
● 目的地を追加・変更・消去する	38
● 経由地を追加・変更・消去する	39
● 探索条件について (高速道優先/一般道優先/おまかせ)	39
● 通りたい道路を「おまかせ」に設定する	40
● おまかせ探索レベル	40
● 順路を自動的に並べ替える(自動順路設定)	41
ルートを確認する	41
● ルート確認画面	41
● 探索条件/ルート変更画面を表示する	42
● 別ルート探索する	42
<b>オーディオ</b>	
BLUETOOTH対応機器と組み合わせる	43
● Bluetoothユニットと接続する	43
● Bluetoothユニットの接続を確認する	43
● BLUETOOTH対応機器と 組み合わせることができること	44
● 必要な機器	44
● BLUETOOTH対応機器を ナビゲーションに登録する	44

BLUETOOTH Audioを再生する	46
● BLUETOOTH Audioに切り換える	46
● BLUETOOTH Audioの基本操作	46
● 一時停止する	46
● 曲を頭出しする	47
● 早送りする	47
● BLUETOOTH 登録情報を確認する	47
● BLUETOOTH パスキーを変更する	47
● BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する	48
ハンズフリーで通話する	48
● ハンズフリー通話するとき	48
● ハンズフリーに切り換える	48
● ナビゲーションに登録した携帯電話と接続する	49
● ハンズフリーの基本操作	49
● Bluetoothユニットでの操作	50
● かかってきた電話に出る	50
● 電話をかける	50
● 通話を携帯電話に切り換える	53
● 受話音量を調整する	53
● 電話を切る	53
● ハンズフリー通話時の ルータ案内音声を設定する	54
● 着信音量を設定する	54
● ハンズフリーをOFFにする	54
● ハンズフリー登録情報を確認する	55
● BLUETOOTH パスキーを変更する	55
● ハンズフリーデータを消去する	55

<b>設定</b>	
利用に応じた設定に変える	56
● ランドマークセレクト	56
● 合流案内	56
<b>その他</b>	
画面の表示について	57

## 地上デジタルチューナー

CN-HDS620 <sub>D/RD</sub>	
CN-HDS625 <sub>D/RD</sub>	
CN-HDS630 <sub>D/RD</sub>	
CN-HDS635 <sub>D/RD</sub>	

地上デジタルチューナーと接続して使う	59
● 地上デジタルチューナーと接続する	59
● デジタルTVに切り換える	60
● デジタルTVの基本操作	60

## 必要なときに (共通)

● 故障かな!?	62
● ナビゲーションで再生できるデータ	67
● iPodについて	68
● BLUETOOTHについて	69
● 地図データベースについて	71
● ジャンル一覧表	74