

繰り返し再生する(リピート)

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
ALL : 全曲を繰り返す。
1 : 再生中の曲を繰り返す。

ALLについて

- **アルバム順再生時** (25ページ)
 選んだアルバム内の全曲を繰り返し再生
- **アーティスト順再生時** (25ページ)
 選んだアーティストの全曲を繰り返し再生
- **プレイリスト順再生時** (25ページ)
 選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生
- **全曲再生時** (25ページ)
 全曲を繰り返し再生

順不同に聞く(シャッフル)

シャッフルを選ぶ



- **アルバム順再生時** (25ページ)
 選んだアルバム内の全曲を順不同に再生
- **アーティスト順再生時** (25ページ)
 選んだアーティストの全曲を順不同に再生
- **プレイリスト順再生時** (25ページ)
 選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生
- **全曲再生時** (25ページ)
 全曲を順不同に再生
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

リモコン操作

BAND を押す
REP-RAND

押すごとに、下記のように切り換わります。



再生する順を変更する

タッチ操作のみ

■ アルバム順に再生するには

1 アルバムを選ぶ



- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 アーティストを選ぶ



- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには

1 プレイリストを選ぶ



- プレイリストが表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには

曲を選ぶ



- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。