

現在地メニュー・地点メニューについて

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから 地点を検索する



- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録を選ぶと、カーソル(⦿)の位置をポイントとして登録します。
- [戻る]を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、[周辺迂回]から[抜け道]に変わりました。

1 現在地メニューから 再探索を選ぶ



2 抜け道を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他]から[全て]に変わりました。



- [全て]を選ぶと、すべてのジャンルがリストで表示されます。
(裏表紙「主要施設一覧表」)

おでかけストラダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようになります。

- HDD
オンラインでダウンロードしたデータ(オンラインおでかけストラダ 10~12ページ)
- SDメモリーカード
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ
(ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューから おでかけストラダを選ぶ



2 おでかけスポットまたは おでかけプランを選ぶ



3 HDD / SDメモリーカードを選ぶ



以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。