

準備 (共通)

はじめに		バージョンアップ	
安全上のご注意	4	バージョンアップする	8
はじめに	5	●バージョンアップを中断する	8

新機能 CN-HDS620_{D/RD}/CN-HDS630_{D/RD}

基本操作		ディスクを再生する	18
基本操作	10	●DVD/ビデオCDの基本操作	18
●ナビゲーションの音量を調整する	10	●音楽CDの録音について	18
●モニターの角度調整	10	HDD MUSICを再生する	19
初期設定	10	●アルバム・曲を消去する	19
●自宅登録	10	音楽データの情報を編集する	20
●カメラスケール	11	●アルバム・曲の情報を見る	20
●案内出力スピーカー	11	iPodを再生する	21
ナビゲーション		●iPodをナビゲーションに接続する	21
地図の操作	12	●iPodの接続を確認する	22
●地図の配色を変更する	12	●iPodに切り換える	22
行き先を探す	12	●iPodの基本操作	22
●50音順のリスト	12	●一時停止する	22
●周辺施設から探す	12	●曲を頭出しする	23
●広域避難場所を探す	13	●早送りする	23
●以前に検索した地図から探す	14	●曲を探す(スキャン)	23
場所を登録する	14	●曲のリストから曲を選ぶ	23
●登録ポイントのリストを並べ替える	14	●繰り返し再生する(リピート)	24
渋滞データバンク探索	15	●順不同に聞く(シャッフル)	24
●渋滞データバンク探索の設定	15	●再生する順を変更する	25
●渋滞データバンク探索時の表示	15	設定	
オートスケール	16	各種設定をリセットする	26
●自動的に最適な縮尺に切り換える	16	設定項目一覧	27
●オートスケールの設定	16	その他	
オーディオ		画面の表示について	30
オーディオの基本操作	17	ETC車載器と接続して使う	30
●AV画面の切り換え	17	●料金履歴の詳細を見る	30
●時計を表示させる	17		
●時計を消去する	17		
●時計の表示のさせかたを設定する	18		

新機能 CN-HDS625_{D/RD}/TD/CN-HDS635_{D/RD}/TD

基本操作		BLUETOOTH Audioを再生する	46
初期設定	32	●BLUETOOTH Audioに切り換える	46
●リヤビューカメラの映像を調整する	32	●BLUETOOTH Audioの基本操作	46
ナビゲーション		●一時停止する	46
行き先を探す	33	●曲を頭出しする	47
●探索結果メニュー	33	●早送りする	47
●おでかけストラーダとは	34	●BLUETOOTH登録情報を確認する	47
●おでかけスポットから探す(おでかけストラーダ)	35	●BLUETOOTHパスキーを変更する	47
●おでかけプランを利用する(おでかけストラーダ)	36	●BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する	48
ルートを編集する	37	ハンズフリーで通話する	48
●出発地を追加・変更・消去する	37	●ハンズフリー通話するときは	48
●目的地を追加・変更・消去する	38	●ハンズフリーに切り換える	48
●経由地を追加・変更・消去する	39	●ナビゲーションを登録した携帯電話と接続する	49
●探索条件について	39	●ハンズフリーの基本操作	49
(高速道優先/一般道優先/おまかせ)	39	●Bluetoothユニットでの操作	50
●通りたい道路を「おまかせ」に設定する	40	●かかってきた電話に出る	50
●おまかせ探索レベル	40	●電話をかける	50
●順路を自動的に並べ替える(自動順路設定)	41	●通話を携帯電話に切り換える	53
ルートを確認する	41	●受話音量を調整する	53
●ルート確認画面	41	●電話を切る	53
●探索条件/ルート変更画面を表示する	42	●ハンズフリー通話時の	
●別ルート探索する	42	ルート案内音声を設定する	54
オーディオ		●着信音量を設定する	54
BLUETOOTH対応機器と組み合わせる	43	●ハンズフリーをOFFにする	54
●Bluetoothユニットと接続する	43	●ハンズフリー登録情報を確認する	55
●Bluetoothユニットの接続を確認する	43	●BLUETOOTHパスキーを変更する	55
●BLUETOOTH対応機器と		●ハンズフリーデータを消去する	55
組み合わせでできること	44	設定	
●必要な機器	44	利用に応じた設定に変える	56
●BLUETOOTH対応機器を		●ランドマークセレクト	56
ナビゲーションに登録する	44	●合流案内	56
		その他	
		画面の表示について	57

地上デジタルチューナー

CN-HDS620_{D/RD}
CN-HDS625_{D/RD}
CN-HDS630_{D/RD}
CN-HDS635_{D/RD}

地上デジタルチューナーと接続して使う	59
●地上デジタルチューナーと接続する	59
●デジタルTVに切り換える	60
●デジタルTVの基本操作	60

必要なときに (共通)

●故障かな!?	62
●ナビゲーションで再生できるデータ	67
●iPodについて	68
●BLUETOOTHについて	69
●地図データベースについて	71
●ジャンル一覧表	74