

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

再生中リストのタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。

- 1 **設定** を選ぶ
 - HDD MUSIC設定画面が表示されます。
- 2 **プレイリストの編集** を選ぶ
- 3 **新規作成** を選ぶ
- 4 **登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ**
- 5 **登録したい項目を選ぶ**
 例：新しい順
 - 登録したい項目を選びます。
 - アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。
 - サビを試聴する。(ちよい聴き)
 - 選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。
 - 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。
登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

プレイリストやお気に入り曲を追加する

追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(830 14ページ)と同様になりました。

- 1 **HDD MUSIC設定画面**(830 14ページ)から **プレイリストの編集** を選ぶ
- 2 **トラックを追加** を選ぶ
- 3 **曲を追加したいプレイリストを選ぶ**
- 4 **追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ**
- 5 **追加したい項目を選ぶ**
 - 項目の選びかたについて、「プレイリストを作成する」手順5(830 14ページ)を参照してください。

以下は、従来と同じ操作です。
登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。デジタル録音モードを「SELECT」にして録音を中止すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 曲調解析中は変更できません。曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

- 1 **HDD MUSIC設定画面**(830 14ページ)から **詳細設定** を選ぶ
- 2 **設定** を選ぶ
 - 「Hi-bitモード」：音質を重視して録音
 - 「標準モード」：標準の音質で録音(お買い上げ時の設定：「Hi-bitモード」)
 - 「Hi-bitモード」で録音すると、「標準モード」よりも録音できる曲数が減ります。
 - 「Hi-bitモード」で録音した曲には、曲リストで「Hi-bit」と表示されます。