

# デジタルチューナーと組み合わせる

900 930 950

## デジタルチューナーに切り換える

### 準備

- ナビゲーションのアスペクト切替を「フル」に設定してください。(※取扱説明書「AV編」)
- デジタルチューナー側の「接続テレビ設定」および「デジタル音声設定」を行ってください。

例：TU-DTX300A 接続時は、下記のように設定してください。

接続テレビ : 「ワイド」  
D端子出力 : 「525p 固定」  
デジタル音声出力 : 「自動」

### お知らせ

- ナビゲーションのアスペクトおよびデジタル入力の仕様は、下記のとおりです。  
デジタルチューナー側で、ナビゲーションに適合する設定を行ってください。
  - アスペクト 16:9 (ワイド)
  - デジタル入力 (映像) D2 (音声) AAC 対応
- 放送の規格によっては、デジタルチューナー側のデジタル音声設定を「AAC」にすると、音声が正しく出力されない場合があります。

## 1 AV を押して AV ソースに切り換える



## 2 AV 選択画面からデジタルチューナーを選ぶ

- 地上デジタル放送などの画面に切り換わります。



## デジタルチューナーから他のソースに切り換えるには

- 1 [SOURCE] を押す。
  - VTR 画面に切り換わります。
- 2 [SOURCE] を押す。
  - AV 選択画面が表示されます。
- 3 AV 選択画面からソースを選ぶ。
  - 選んだソースに切り換わります。

## ボイスコントロールする場合

[VOICE CTRL] を押してボイスコントロールを起動させ、AV ソースに切り換える



ご用は何ですか? ピッ!



AV 切り換え



AV 切り換え ピッ!



デジタルチューナー切り換え



デジタルチューナー切り換え

- 地上デジタル放送などの画面に切り換わります。

### お知らせ

- デジタルチューナーの画面を表示中は、ボイスコントロールできません。リモコンまたはナビゲーション本体のボタンで操作してください。

## 順送りで選局する

● (3D キー) を倒す



▶ : 次のチャンネル



◀ : 前のチャンネル

ナビ本体で操作する場合

930 950

- [◀▶] を押しても順送りで選局できます。

## 10 キーで選局する

リモコン操作のみ

● 0 ~ 9 (10 キー) を押す

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- チャンネル 11、12 に切り換える場合は、順送りで切り換えてください。
- 同じ番号に複数のチャンネルが設定されている場合 (例: チャンネル 1 に NHK 大阪と NHK 神戸が設定されているなど)、押すごとに設定されたチャンネルを順に選局します。