

準備(共通)

はじめに	
安全上のご注意	4
はじめに	5

バージョンアップ	
バージョンアップする	8
●バージョンアップを中断するには	8

新機能 CN-HDS620_{D/RD}/CN-HDS630_{D/RD}

基本操作	
基本操作	10
●ナビゲーションの音量を調整する	10
●モニターの角度調整	10
初期設定	10
●自宅登録	10
●カメラスケール	11
●案内出力スピーカー	11
ナビゲーション	
地図の操作	12
●地図の配色を変更する	12
行き先を探す	12
●50音順のリスト	12
●周辺施設から探す	12
●広域避難場所を探す	13
●以前に検索した地図から探す	14
場所を登録する	14
●登録ポイントのリストを並べ替える	14
渋滞データバンク探索	15
●渋滞データバンク探索の設定	15
●渋滞データバンク探索時の表示	15
オートスケール	16
●自動的に最適な縮尺に切り換える	16
●オートスケールの設定	16
オーディオ	
オーディオの基本操作	17
●AV画面の切り換え	17
●時計を表示させる	17
●時計を消去する	17
●時計の表示のさせかたを設定する	18

ディスクを再生する	18
●DVD/ビデオCDの基本操作	18
●音楽CDの録音について	18
HDD MUSICを再生する	19
●アルバム・曲を消去する	19
音楽データの情報を編集する	20
●アルバム・曲の情報を見る	20
iPodを再生する	21
●iPodをナビゲーションに接続する	21
●iPodの接続を確認する	22
●iPodに切り換える	22
●iPodの基本操作	22
●一時停止する	22
●曲を頭出しする	23
●早送りする	23
●曲を探す(スキャン)	23
●曲のリストから曲を選ぶ	23
●繰り返し再生する(リピート)	24
●順不同に聞く(シャッフル)	24
●再生する順を変更する	25

設定	
各種設定をリセットする	26
設定項目一覧	27
その他	
画面の表示について	30
ETC車載器と接続して使う	30
●料金履歴の詳細を見る	30

新機能 CN-HDS625_{D/RD}/TD/CN-HDS635_{D/RD}/TD

基本操作	
初期設定	32
●レビューカメラの映像を調整する	32
ナビゲーション	
行き先を探す	33
●探索結果メニュー	33
●おでかけストレーダとは	34
●おでかけスポットから探す(おでかけストレーダ)	35
●おでかけプランを利用する(おでかけストレーダ)	36
ルートを編集する	37
●出発地を追加・変更・消去する	37
●目的地を追加・変更・消去する	38
●経由地を追加・変更・消去する	39
●探索条件について (高速道優先/一般道優先/おまかせ)	39
●通りたい道路を「おまかせ」に設定する	40
●おまかせ探索レベル	40
●順路を自動的に並べ替える(自動順路設定)	41
ルートを確認する	41
●ルート確認画面	41
●探索条件/ルート変更画面を表示する	42
●別ルート探索する	42
オーディオ	
BLUETOOTH対応機器と組み合わせる	43
●Bluetoothユニットと接続する	43
●Bluetoothユニットの接続を確認する	43
●BLUETOOTH対応機器と 組み合わせることができる	44
●必要な機器	44
●BLUETOOTH対応機器を ナビゲーションに登録する	44

BLUETOOTH Audioを再生する	46
●BLUETOOTH Audioに切り換える	46
●BLUETOOTH Audioの基本操作	46
●一時停止する	46
●曲を頭出しする	47
●早送りする	47
●BLUETOOTH登録情報を確認する	47
●BLUETOOTHパスキーを変更する	47
●BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する	48
ハンズフリーで通話する	48
●ハンズフリー通話するときは	48
●ハンズフリーに切り換える	48
●ナビゲーションに登録した携帯電話と接続する	49
●ハンズフリーの基本操作	49
●Bluetoothユニットでの操作	50
●かかってきた電話に出る	50
●電話をかける	50
●通話を携帯電話に切り換える	53
●受話音量を調整する	53
●電話を切る	53
●ハンズフリー通話時の ルータ案内音声を設定する	54
●着信音量を設定する	54
●ハンズフリーをOFFにする	54
●ハンズフリー登録情報を確認する	55
●BLUETOOTHパスキーを変更する	55
●ハンズフリーデータを消去する	55

設定	
利用に応じた設定に変える	56
●ランドマークセレクト	56
●合流案内	56
その他	
画面の表示について	57

地上デジタルチューナー

CN-HDS620 _{D/RD}
CN-HDS625 _{D/RD}
CN-HDS630 _{D/RD}
CN-HDS635 _{D/RD}

地上デジタルチューナーと接続して使う	59
●地上デジタルチューナーと接続する	59
●デジタルTVに切り換える	60
●デジタルTVの基本操作	60

必要なときに(共通)

●故障かな!?	62
●ナビゲーションで再生できるデータ	67
●iPodについて	68
●BLUETOOTHについて	69
●地図データベースについて	71
●ジャンル一覧表	74