

バージョンアップする


はじめに

- バージョンアップには約90分かかります。
- 走行中でもバージョンアップできます。
なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。
- 更新作業中、ごくまれに「HDDが異常です」と表示されることがありますが、故障ではありません。数分後に更新作業を再開します。

1 車のエンジンをかけ(またはACCをONにして)、**TILT**を押す

- チルト/ノイジェクト画面が表示されます。

2 **OPEN** を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、 **CD/DVD** を押してディスクを排出してください。

3 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

4 車のエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけ、**TILT**を押す

- モニターが開きます。

5 ディスク挿入のメッセージが表示されたら、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)

6 プログラムの読み込みが完了したら、**TILT**を押す

- モニターが開きます。

7 更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出す

- **必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。**
SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

8 再度 **TILT** を押す

- 年度更新用地図ディスクが排出されますので、ディスクを取り出してください。

9 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

10 再度エンジンをかける

する または **確認** を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

バージョンアップを中断するには

エンジンを切る(ACCをOFFにする)

- バージョンアップが中断されます。

更新セットアップ用SDメモリーカードはプログラムの読み込みが完了するまで絶対に取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける

- 途中再開画面が表示されます。

2 **現在地** を押す

中断データを確認しました。[1%完了]
年度更新を途中から再開します。

途中から再開: 「現在地」を押す
最初から開始: 「AUDI O」を押す

※通常は「現在地」を押してください。

- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AUDIO** を押すと、最初からバージョンアップを開始します。
(通常、この操作は必要ありません。)