

オーディオの基本操作

時計を表示させる

オーディオ画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。(☞42ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオによって異なります。

DVD VCD TV デジタルTV VTR

例:DVDの場合



現在時刻
を表示

FM/AM CD MP3 MD※ HDD MUSIC iPod
SD-Audio BLUETOOTH Audio ハンズフリー TI

例:CDの場合



- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。

※ MDはCN-HDS960TD、CN-HDS940TDのみ。

時計を消去する

タッチ操作のみ

DVD VCD TV デジタルTV VTR

一時に時計を消去することができます。

時計をタッチする



- 時計が消去されます。
- リモコンの DISPLAY を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のオーディオ画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

お知らせ

- DVDのトップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計付近の項目を選ぶと、時計が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。
再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの DISPLAY を押してください。
- ナビゲーションはGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。

サブディスプレイ表示について

CN-HDS960TD のみ

サブディスプレイ表示にBLUETOOTH Audioとハンズフリー通話と時計表示が追加されました。



サブディスプレイ

■ BLUETOOTH Audio



※曲情報・フォルダ情報は表示されません。

■ ハンズフリー



待ち受け中:PHONE
発信中 :DIALING(点滅)
着信中 :CALLING(点滅)
通話中 :TALKING

■ 時計表示



サブディスプレイ表示設定を「時計を表示する」に設定してください。(☞43ページ)

ディスクを再生する

DVD/ビデオ CD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーの全ボタンが表示されるようになりました。

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキーの表示位置を切り換える

DVDのトップメニュー
(DVDメニュー)/タイトル
メニューの項目を選択・
決定する

頭出し



音声言語/字幕言語/
アングルを切り換える



DVDのトップメニュー
(DVDメニュー)を表示
設定メニュー
を表示

オーディオ