

バージョンアップする

はじめに

- バージョンアップには約90分かかります。
- 走行中でもバージョンアップできます。
なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。
- 更新作業中、ごくまれに「HDDが異常です」と表示されることがありますが、故障ではありません。数分後に更新作業を再開します。

1 車のエンジンをかけ(またはACCをONにして)、**TILT**を押す

- チルト/ノイジェクト画面が表示されます。

2 **OPEN**を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、**CD/DVD**を押してディスクを排出してください。

3 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- 更新セットアップ用SDメモリーカードは、ロックしないでください。
- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

4 車のエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけ、**TILT**を押す

- モニターが開きます。

5 ディスク挿入のメッセージが表示されたら、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)

6 プログラムの読み込みが完了したら、**TILT**を押す

- モニターが開きます。

7 更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。
SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

8 再度**TILT**を押す

- 年度更新用地図ディスクが排出されますので、ディスクを取り出してください。

9 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

10 再度エンジンをかける

11 **する**または**確認**を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

バージョンアップを中断するには

エンジンを切る(ACCをOFFにする)

バージョンアップが完了するまで、更新セットアップ用SDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。

バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける

- 途中再開画面が表示されます。

2 **現在地**を押す

- バージョンアップが再開されます。

バージョンを確認する

- 1 **MENU** → **情報 / 設定** → **情報** → **システム情報** → **拡張ユニット情報** を選ぶ

2 バージョンを確認する



- 「バージョン 4HEXC**」と表示されていることを確認してください。(※には数字が入ります。)