## | 詳細ルート設定画面から | | | | (目的地)を選ぶ

探索時に優先する道路を表示



● 目的地が「未設定」の場合☞手順3へ

## 2 「一の後に追加」「「「を変更」「「「を消去」のいずれかを選ぶ



● 「『『の後に追加 : 現在の目的地を最後の経由地に設定して、新たに目的地を追加する。

☞手順3へ

● **『**を消去 :目的地を消去し、最終の経 由地を目的地に設定する。 『季手順**5**へ

## 3 地図の検索方法を選び、 目的地を選ぶ



## ▮ 目的地を確認して、決定を選ぶ



## 探索開始を選ぶ



◆ おまかせ/高速道優先/一般道優先を 選べます。(☞40ページ)

## 案内開始を選ぶ



ルート案内を開始します。

#### お知らせ

- 経由地がない場合は、目的地を消去できません。
- ●経由地を5地点設定しているときは、目的地を 追加できません。不要な経由地を消去してくだ さい。(☞39ページ)

### 経由地を追加・変更・消去する

詳細ルート設定画面で経由地を追加・変更・消去する際のタッチキーの名称が一部変更になりました。

| 詳細ルート設定画面から追加・変更・消去したい経由地を選ぶ (例: ■)



# 2 「「「の前に追加」「「「を変更」「「「を消去」のいずれかを選ぶ



- **■の前に追加**:選んだ経由地の前に新たに 経由地を追加する。
- **№**を変更 :選んだ経由地を別の場所 に変更する。
- ■を消去 :選んだ経由地を消去する。

#### お知らせ

- 目的地を設定していない場合は、経由地を 設定できません。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。不要な経由地を消去してください。
- すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

#### 探索条件について

(高速道優先/一般道優先/おまかせ)

高速道優先: 高速道路を優先して通るルートを 探索します。

一般道優先:一般道路を優先して通るルートを

探索します。

おまかせ : 高速道優先/一般道優先を自動で

切り換えてルート探索します。 (通常はおまかせで探索します。)

例:おまかせでルートを探索しています。



- 優先する道路を切り換えるには、 探索結果メニュー(☞33ページ)から 探索条件/ルート変更)を選び、探索条件/ ルート変更画面から行ってください。 (経由地を設定している場合は、経由地までの優先道路が切り換わります。)
- すべての区間の優先する道路を切り換えるには、詳細ルート設定画面から行ってください。 (☞40ページ)

#### お知らせ

- 一般道路優先で探索していても、有料道路を 含むルートを探索する場合があります。
- 「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを 設定できます。(☞40ページ)
- 高速道優先で探索するときの、高速道路を 優先するレベルを設定できます。

機 能 HDS625D/RD/TD