

# 音楽データを再生する

## 早送りする

**⏪** を押す。

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻るには、もう一度押してください。

## 繰り返し再生する (リピート) / 順不同に再生する (ランダム)

再生中に

**🔁** を押す。

- 押すごとに切り換わります。

- ▶ **🔁** : 全ファイルを繰り返し再生 (全曲リピート)
- ▶ **🔁** : 再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生 (フォルダ内リピート)
- ▶ **🔁** : 再生中のファイルを繰り返し再生 (1曲リピート)
- ▶ **🎲** : 再生中のフォルダ内のファイルを順不同に再生 (ランダム)



## ファイルを探す (スキャン)

再生中に

**🔍** を押す。

- ▶ **🔍** : 再生中のフォルダ内のファイルを、約 10 秒ずつ再生します。一周すると、もとのファイルの先頭に戻ります。



## 詳細情報 (ID3 Tag) を見る

詳細情報を見たいファイルを選んで、

**🔍** を倒す。

- 選んだファイルに詳細情報 (ID3 Tag のタイトル名・アーティスト名・アルバム名) があれば、表示されます。詳細情報がない場合、「TITLE」にファイル名が表示されます。

- **🔍** を倒すと、ミュージックリストに戻ります。



## 音楽データを再生しながら、地図を表示させる

再生中に

**📍** を押す。

- 音楽データを再生したまま、現在地画面が表示されます。
- 再生情報は、約 10 秒で消去されます。次回、早送り、頭出しなどの音楽データ再生の操作を行うごとに再生情報が約 10 秒間表示されます。

### お知らせ

- 音楽データ再生中は、ナビゲーションの音声は出力されません。ナビゲーションから音声を出力させるには、一時停止 (下記) するか、サブメニューから **STOP** を選んで再生を止めてください。(26 ページ)
- 音声割込を「する」に設定すると、音楽データ再生中に、ルート音声案内や登録ポイントのサウンドを割り込ませることができます。(28 ページ)



## 現在地画面表示中の音楽データ再生

現在地画面表示中も、ランダム/リピート/スキャンの切り換えおよび早送りができます。また、現在地画面を表示させたまま、曲を頭出ししたり再生を一時停止できます。

### ■ 一時停止する

再生中に

**⏸** を倒す。

- 通常の再生に戻るには、もう一度倒してください。

### ■ 頭出しする

再生 / 一時停止中に

**⏪** を倒す。

- 左方向へを 1 回押すと、再生中の音楽データを先頭から再生します。

### お知らせ

- ランダム/リピート/スキャンおよび早送りは、ミュージックリストから再生しているときと同じ操作です。
- 一時停止 / 頭出しを行うときは、ナビ / テレビ切り換えスイッチを「TV」側に切り換えてください。

