

## 電話を切る

通話中に、**切る** を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に **切る** を選ぶと、発信を中止します。

## ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

ハンズフリー通話時の、拡大図割込みのルート案内音声を設定します。

1 **ハンズフリー設定画面から案内音声** を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

2 **案内音声を設定する**



- **音声** : 拡大図割込時、音声で案内されます。
- **ビープ音** : 拡大図割込時、ビープ音がなります。

## 着信音量を設定する

1 **ハンズフリー設定画面から着信音量** を選ぶ



- ハンズフリー着信音量画面に切り換わります。

2 **音量を調整する**



- 調整範囲: 0 ~ 15 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

## 通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、**携帯に切換** を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

■ 通話をハンズフリーに戻すには

通話中 / 発信中 / 着信中に、**ハンズフリーに切換** を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

## ハンズフリーをOFFにする

待受中に、**ハンズフリーをOFFする** を選ぶ



- 本機でハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリーOFF) 通話は携帯電話で行ってください。

■ ハンズフリーをONするには

**ハンズフリーをONする** を選ぶ



- 本機でハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリーON)