

Bluetooth® Audio を再生する

Bluetooth® Audio に切り換える

1 オーディオメニュー (※ 8 ページ) から Bluetooth® Audio を選ぶ



- Bluetooth® Audio 画面が表示されます。

本機を登録した Bluetooth® 対応機器と接続する

- オーディオプロフィールで本機に接続してください。
- この操作は、Bluetooth® 対応機器側で行ってください。

2 本機と接続する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **Bluetooth** を選ぶ
- 4 **登録機器リスト** を選ぶ
- 5 **Strada** を選ぶ
- 6 **オーディオ** を選ぶ
 - 本機と Bluetooth® 対応機器が接続されます。
- 7 **NO** を選ぶ

3 再生する (例: ミュージックプレーヤー)

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **ミュージックプレーヤー** を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合
再生画面 (一時停止状態) が表示されます。
そのまま再生したい場合は、**▶** を選ぶと、曲が再生されます。
 - 前回再生した曲の情報がない場合
※ 手順 5 へ
- 4 **戻る** を押し、**プレーヤーメニュー** を選ぶ
- 5 再生する項目を選ぶ
- 6 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

お知らせ

- 接続する Bluetooth® 対応機器によっては、本機から再生 / 一時停止、早送り、頭出しができません場合があります。そのときは、Bluetooth® 対応機器側で操作してください。
- i モーションの音声も再生できます。i モーションプレーヤーから再生してください。

Bluetooth® Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected : Bluetooth® 対応機器と接続中
Disconnected: Bluetooth® 対応機器と未接続
Unregistered : Bluetooth® 対応機器が未登録



一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- FOMA P904i では、早送りはできません。

Bluetooth® 登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

BLUETOOTH Audio 設定画面から

登録情報 を選ぶ



- BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

■ BLUETOOTH パスキーとは

Bluetooth® による接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH 登録情報画面から

変更 を選ぶ



- BLUETOOTH パスキー編集画面が表示されます。

2 BLUETOOTH パスキーを入力し、

完了 を選ぶ



- 4 ~ 8 桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1 文字削除されます。※リモコンで「0」を入力するときは、**10** を押す。