

はじめに

本書の読みかた	5
安全上のご注意	6
使用上のお願い	12
主な特長	13
各部のなまえとはたらき	16

準備・確認

準備・確認

リモコンに電池を入れるには	18
リモコンホルダーの取り付けかた	18
リモコンの使用範囲について	18
電源を入れるには	19
画面をOFFにするには	19
自車位置を確認するには	20
ナビゲーションの音量を調整する	20
オーディオの音量を調整する	21
モニターの角度を調整するには(TILT)	21
取り付け・配線を確認する	22
初期設定をする	24

基本操作

地図の紹介

ルート案内中の拡大図表示	30
拡大図を消去・再表示するには	30
ランドマークについて	31

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面(自車位置を表示)	32
地図モード画面	33
ルート案内中の表示	33
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	34
動かすには(スクロールする)	36
縮尺を切り換えるには	37
傾けるには(3D調整)	38
回転させるには	39
種類を切り換えるには	40
地図の配色を変更するには(マップセレクト)	41
2つの地図を一度に見るには(2画面)	42
向きを切り換えるには (ヘディングアップ/ノースアップ)	43
地図上のVICS情報を見る	44
現在地メニュー・地点メニューの操作	45

メニュー画面の操作を覚えよう

ツートップメニューの項目を設定する	48
-------------------	----

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	50
ルートを消去するには	51

行き先を探す

登録ポイントから探す	52
ジャンルで探す	52
周辺施設から探す	53
名称(施設名)で探す	54
ハイブリッド検索で探す	54
住所で探す	56
電話番号で探す	57
以前に検索した地図から探す	58

自宅へ帰る	59
ドライブルートを利用する	59
郵便番号で探す	60
緯度経度で探す	60
広域避難場所を探す	61

ルートを編集する

出発地・目的地を変更する	62
経由地を設定する	63
経由地を追加・変更・消去する	64
通りたい道路を選ぶ	64
帰り道を設定する	65

ルートを確認する

ルート確認画面を表示する	66
渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索)	67
別ルート探索する	68
ルート情報を表示する	68
ルートスクロールする	69
シミュレーションする	69
目的地付近の地図を表示する	69

ルート探索について

高速道優先と一般道優先	70
VICS経路探索する	70
インテリジェントルート探索する	70
細街路探索する	72
横付け探索する	72
曜日時間規制探索する	72
渋滞データバンク探索する	72

ルート案内中に

抜け道を通りたいとき(抜け道探索)	73
もう一度ルートを探る(再探索)	73
ルートからはずれたとき(オートリルート)	73
ルート案内中の曜日時間規制探索	74
ルート案内中のVICS経路探索(スイテールート案内)	74
走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切換)	75
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	75
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	75
ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)	76
目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)	77
自動的に最適な縮尺に切り換える(オートスケール)	77
一般道路での音声案内	78
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内	79
リクエスト音声案内	79

場所を登録する(登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する	80
登録ポイントを表示する	81
登録ポイントのリストを並べ替える	81
登録ポイントを消去する	82
登録ポイントの情報を見る	84
登録ポイント情報を編集する	85

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する	86
走行軌跡メモリーの名称を変更する	86
走行軌跡メモリーを表示する	87
走行軌跡メモリーを消去する	87

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルートを登録する	88
ルート設定メモリーの名称を変更する	88
ルート設定メモリーを利用する	89
ルート設定メモリーを消去する	89

ドライブルートを登録する

ドライブルートを登録する	90
ドライブルートを消去する	91

VICS情報を見る

VICSとは	92
FM多重でVICS情報を受信すると	92
ビーコンでVICS情報を受信すると	93
緊急メッセージ/注意警戒情報	93
受信するFM放送局を選ぶ	94
受信状態によって放送局を自動的に切り換える (ネット選局)	95
VICS情報をメニュー画面から見る	95
事象・規制マークの内容を確認する	96
渋滞データバンクを見る	96

FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	98
FM文字多重放送を自動的に表示する	98

SD/HDD

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを本機に入れる	100
本機からSDメモリーカードにデータを保存する	102
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む	104
SDメモリーカードのデータを消去/初期化する	106

HDDのデータを消去する

オーディオ

オーディオの基本操作

オーディオを切り換える	110
オーディオをOFFにする	110
オーディオからナビゲーションの画面に切り換える	110
時計を表示させる	111
時計表示を消去する	111
CD/DVDを入れる	112
CD/DVDを取り出す	112
MDを入れる	112
MDを取り出す	112

テレビを見る

テレビ画面に切り換える	113
テレビの基本操作	113
リストからチャンネルを選ぶ	113
チャンネルを記憶させて選ぶ	114
チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)	114
受信中のチャンネルなどを確認する	114

ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換える	115
ラジオの基本操作	115
自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	115

放送局を記憶させて選ぶ	116
周波数を選ぶ(手動選局)	116

ディスクを再生する

CD/DVDに切り換える	117
DVD/ビデオCDの基本操作	117
一時停止する	117
再生を止める	118
頭出しする	118
早送り/早戻しする	118
動作状態を表示する	118
音声言語を切り換える	119
字幕言語を切り換える	119
アングルを切り換える	119
タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)	119
DVDを繰り返し再生する(リピート)	119
トップメニューを使う	120
タイトルメニューを使う	120
トップメニュー/タイトルメニューについて	121
ビデオCDの音声を切り換える	121
VCDメニューを使う	121
CDの基本操作	122
MP3の基本操作	122
一時停止する	123
曲を頭出しする	123
フォルダを頭出しする	123
早送りする	123
リストから曲を選ぶ	123
曲を探す(スキャン)	123
繰り返し再生する(リピート)	124
順不同に聞く(ランダム)	124
CDの曲を本機に録音する	125
音楽CDの録音について	125

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える	126
HDD MUSICの基本操作	126
一時停止する	126
曲を頭出しする	126
アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする	126
早送りする	126
曲名を検索する	127
曲を探す(スキャン)	127
繰り返し再生する(リピート)	127
順不同に聞く(ランダム)	127
再生する順を変更する	128
リストから曲を選ぶ	128
アルバムを選ぶ	129
アーティストを選ぶ	129
プレイリストを選ぶ	129
アルバム/曲を消去する	130

プレイリストを編集する

お気に入りの曲をプレイリストに登録する	131
プレイリストの名称を変更する	132
プレイリストの再生順を変更する	132
プレイリストの曲を消去する	133

音楽データの情報を編集する

再生中の曲のアルバム情報を見る	133
アルバム・曲の情報を見る	134
アルバムの情報を編集する	135
曲の情報を編集する	135
Gracenoteデータベースを更新する	136

はじめに
準備・確認
基本操作
ナビゲーション
SD/HDD
オーディオ
別売品
設定
必要なときに