

傾けるには(3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ(28~29ページ)の傾きを切り換えることができます。

- 1** にタッチする。
 ● 地図表示切換メニューが表示されます。



- 2** にタッチする。
 ● にタッチすると、最も傾いた角度に切り換わります。



- 3** 矢印(↑↓)にタッチする。
 ↑↓ : 傾きが大きくなる
 ↓↓ : 傾きが小さくなる



- 4** 調整が終わったら、
 にタッチする。
 ● 調整を終了します。



2D画面に戻すには

- 地図表示切換メニューから、
 にタッチする。
 ● 2D画面に切り換わります。



回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ(28~29ページ)を回転できます。

- 1** にタッチする。
 ● 地図表示切換メニューが表示されます。



- 2** にタッチする。



- 3** 矢印(↻↺)にタッチする。
 ↻ : 地図が時計回りに回転する
 ↺ : 地図が反時計回りに回転する



- 4** 調整が終わったら、
 にタッチする。
 ● 調整を終了します。



リモコン操作

