

オーディオの基本操作

オーディオを切り換える

- 1 トップメニュー(※46ページ)から「すべて」を選ぶ



- オーディオメニューが表示されます。

- 2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

HDS635RD/D・HDS625RD/D

別売の地上デジタルチューナー(TU-DTV200/DTV100/DTV20)を本機に接続している場合は、「外部入力」を選ぶとデジタルTVに切り換わります。

オーディオをOFFにする

- 1 トップメニュー(※46ページ)から「AUDIOをOFFする」を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

再度オーディオをONにするには

- 1 トップメニュー(※46ページ)から「AUDIOをONする」を選ぶ



- オーディオがONになります。

オーディオからナビゲーションの画面に切り換える

オーディオ画面表示中に

- 「現在地」を押す



- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。



- リモコンの を押すとオーディオの動作状態を確認できます。

お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(※左記)

時計を表示させる

オーディオ画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。(※168ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオによって異なります。

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

例) DVDの場合



現在時刻を表示

FM/AM | CD | MP3 | MD ※
HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

例) CDの場合



現在時刻を表示

- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。



再生情報

※MDはHDS635TD/RD/Dのみ。

時計表示を消去する タッチ操作のみ

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

一時的に時計表示を消去することができます。

時計表示をタッチする



- 時計表示が消去されます。
- リモコンの を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のオーディオ画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

お知らせ

- トップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだ後に、リモコンの を押してください。
- 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。