

チャンネルを記憶させて選ぶ

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

■ チャンネルを記憶させる(オートメモリー)

タッチキーから **オート** を1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。
- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

■ 記憶させたチャンネルを選ぶ(メモリー選局)

TUNE/TRACK を押す



- 記憶されたチャンネルに切り換わります。
- 1秒以上押すと、もう一度チャンネルを記憶しなおします。
- リモコンの数字キーで、チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)

タッチキーから **手動** を選ぶ



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

受信中のチャンネルなどを確認する

リモコン操作のみ

DISPLAY を押す



- チャンネル一覧が約3秒間、放送局名/チャンネル番号が約6秒間表示されます。

お知らせ

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

ラジオ(FM/AM)に切り換える

1 オーディオメニュー(⌚110ページ)から **FM/AM** を選ぶ



- ラジオ画面に切り換わります。

2 **BAND** を選ぶ



- タッチすることによりFM/AMが切り換わります。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

ラジオの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AMを切り換える
- ⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)
- 自車位置の地域に応じた放送局リストを表示(エリアモード)
- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

■ エリアモードに切り換える
タッチ操作のみ

エリア を選ぶ



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん **エリア解除** をタッチしてエリアモードを解除し、再度 **エリア** をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(⌚116ページ)はできません。