

MDに切り換える

オーディオメニュー(110ページ)から
MDを選ぶ



- MDに切り換わります。

MDの基本操作



お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。
- ナビゲーション画面表示中に、MDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示させたまま、再生を開始します。MDの画面に切り換えるには、AUDIOを押してください。

一時停止する

再生中に▶/||を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

頭出しする

◀▶を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶を選ぶ



- 早戻しはできません。
- ▶▶を選ぶと、通常の再生に戻ります。

リストから曲を選ぶ

1 リスト表示を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、♪が表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生曲表示:再生曲表示に戻ります。

曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

スキャンを選ぶ




- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 全曲がスキャンされます。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。



順不同に聞く(ランダム)

ランダムを選ぶ



- 全曲が順不同に再生されます。
- 再度ランダムを選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

