

AUDIO詳細設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **AUDIO詳細設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



4 各項目を設定・確認する (☞右表)

お知らせ

- SRS CS Auto設定時は、スピーカー出力レベル、スピーカーディレイおよびサブウーファー出力を調整しても効果がありません。

項目	設定
<p><b>スピーカー設定</b></p> <p><b>スピーカー出力レベル</b> 各スピーカーの出力レベルを調整する。 <b>確認</b>を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p> <p><b>スピーカーディレイ</b> 基準点から各スピーカーまでの距離を設定する。 <b>確認</b>を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p>	<p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 調整範囲：-12 dB～±0 dB～+12 dB</li> <li>● テスト信号(「ザー」という音)が最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。</li> </ul> <p>各スピーカーの距離を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 調整範囲：0 cm～500 cm</li> <li>● 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 視聴位置を基準点としてください。</li> <li>● 距離は、水平に測定してください。</li> </ul>
<p><b>サブウーファー出力</b> サブウーファー接続時、サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまでにするかを設定します。(カットオフ周波数) <b>確認</b>を選ぶ (SRS CS AutoがONの場合のみ)</p>	<p>周波数を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 調整範囲：60 Hz～120 Hz～200 Hz</li> <li>● サブウーファー側に同様の設定がある場合は、サブウーファー側の設定を最大(最も高い周波数)にしてください。</li> </ul>
<p><b>AUDIOシステム設定</b></p> <p><b>ルート案内・拡大図割込</b> ルート案内・拡大図割り込みする/しないを設定する。</p> <p><b>HDD MUSIC録音</b> (☞125ページ) CDダイレクト録音する/しないを設定する。</p> <p><b>画面OFF</b> 画面OFFにしたときの状態を設定する。</p> <p><b>時計表示</b> オーディオ画面で現在時刻を表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「<b>する</b>」..... オーディオの画面を表示中に交差点などに近づくと、自動的に拡大図表示に切り換わります。通過後、もとの画面に戻ります。</li> <li>● 「<b>しない</b>」..... ルート案内・拡大図割り込みされません。</li> <li>● 「<b>オート</b>」..... CDダイレクト録音する。(全曲録音)</li> <li>● 「<b>マニュアル</b>」..... CDダイレクト録音しない。(1曲録音)</li> <li>● 「<b>モニターOFF</b>」..... 画面表示がOFFになります。</li> <li>● 「<b>パワーOFF</b>」..... 画面表示と音声出力がOFFになります。</li> <li>● 「<b>地図のみで表示する</b>」..... 地図画面でのみ現在時刻を表示します。</li> <li>● 「<b>地図/オーディオで表示する</b>」... 地図画面とオーディオ画面で現在時刻を表示します。</li> </ul>

(太字はお買い上げ時の設定です。)