

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン) ※別売のVICSビーコンユニットが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> ● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。 ● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 販売店に相談してください。 	取付説明書 —

テレビ(TV)

症状	原因と処置	ページ
映像が映らないチャンネルが選局(メモリー)される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動選局で地上デジタル(2003年12月より実施)信号を受信した。 →故障ではありません。 	186
雑音のみで映像が不鮮明。	<ul style="list-style-type: none"> ● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 ● TV・FM多重アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。 ● アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。 	114 取付説明書 取付説明書
映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> ● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。または車の上空を航空機が通過した。 →故障ではありません。 	—
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> ● 山や木立のかげになっている。または放送局から遠く、電波が弱い。 →故障ではありません。 	—
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。または車内で無線機を使用した。 →故障ではありません。 	—
画面にはん点が出る。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。 →故障ではありません。 	—

DVD/ビデオCD

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。 	170
DVD再生の音量が小さい。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 →DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。 	21
設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 →トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り換えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。 	—
DVD設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 →トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。 	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	<ul style="list-style-type: none"> ● メニュー言語の設定を確認してください。 	170
ビデオCDのメニュー再生ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。 	—
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● 再生できるディスクを使用してください。 ● ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。 ● dts音声が収録されたDVDを再生した。 →本機はdtsには対応しておりません。再生するときは、必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsの音声を選んでも、本機から音声は出力されません。) →ディスクによっては、再生を止めてディスクの先頭から再生すると、音声自動的にdtsに切り換わり、音声出力されなくなったり、字幕の設定が変わる場合があります。そのときは、手動でもとの設定に戻してください。 	112 188 —
音質が悪い。 (音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 	190 取付説明書