

地図の向きを切り換える

進行方向が上の地図（ヘディングアップ）と北が上の地図（ノースアップ）を切り換えられます。

ヘディングアップ ➡ ノースアップ

1  に
タッチする。



2  に
タッチする。



- ノースアップに切り換わります。

ノースアップ ➡ ヘディングアップ

1  に
タッチする。



2  に
タッチする。



- ヘディングアップに切り換わります。
- ノースアップ➡ヘディングアップに切り換えられるのは、現在地画面のみです。

(スクロール)

地図モード画面

カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

カーソルの位置を微調整
↑↓←→にタッチして
微調整する。



- 調整終了にタッチすると、
微調整が解除されます。

地点メニューを表示 (☰ 下記)



地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経路地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

ポイント登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

に戻すには

