

# オーディオを切り換える

オーディオメニューから、**オーディオを選ぶ**。

- 選んだオーディオに切り換わります。



## ■ オーディオを OFF するには

トップメニューから、**AUDIOをOFFする**をタッチする。



## ■ オーディオを ON するには

トップメニューから、**AUDIOをONする**をタッチする。

# オーディオからナビ画面に切り換える

オーディオを選び (※ 上記)、**現在地**を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したままで、ナビ画面 (現在地画面) に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

## ■ オーディオの画面に戻すには

**AUDIO**を押す。

# オーディオの音量調整

**- VOL +**を押す。

- + : 音量大
- : 音量小

- 押し続けると、音量が大きく (小さく) になります。

AV 3

# メニュー画面を操作する

## トップメニュー

**MENU**を押すとトップメニューが表示されます。

## AUDIO ショートカット

よく使う項目 (3 つまで) をトップメニューに設定できます。(※ 「ナビ編」48 ページ)

トップメニューを消去します。

ナビゲーションの操作 (※ ナビ 2)

オーディオメニューが表示されます。

オーディオを OFF にします。

音声を出力したまま、**画面を OFF** にします。  
● 画面と音声の両方を OFF にすることもできます。(※ 「ナビ編」168 ページ)

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。(※ 「ナビ編」46 ページ)

## AUDIO メニュー

**←**、**→**をタッチすると、メニュー画面が切り換わります。

### ■ トップメニュー



### ■ AUDIO メニュー



AV 2