

SD-Audio の基本操作

SD-Audio の全曲を再生

プレイリストを表示

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲を探す

スクランブル

ランダム

スキャン

リPEAT

曲のリストを表示

曲を頭出し

リPEAT

ランダム

スキャン

再生 / 一時停止

HDD MUSIC の基本操作

アルバムのリストを表示

アーティストのリストを表示

プレイリストを表示

曲のリストを表示

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲を探す

スクランブル

ランダム

スキャン

リPEAT

曲のリストを表示

曲を頭出し

リPEAT

ランダム

スキャン

再生 / 一時停止

早送り

アルバム / プレイリストを編集する

再生中の曲をプレイリストに登録する

アルバム / アーティスト / プレイリストを頭出し

アイポッド iPod® の基本操作

アルバムのリストを表示

アーティストのリストを表示

プレイリストを表示

iPod の全曲を再生

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲を探す

シャッフル

スキャン

リPEAT

曲のリストを表示

曲を頭出し

リPEAT

ランダム

スキャン

再生 / 一時停止

早送り

MD の基本操作 HDS635TD/RD/D のみ

曲のリストを表示

曲のリストを表示

曲を頭出し

繰り返す 順不同に聞く 再生 / 一時停止

曲を探す

スクランブル

ランダム

スキャン

リPEAT

曲のリストを表示

曲を頭出し

リPEAT

ランダム

スキャン

再生 / 一時停止

早送り