

# デジタルTVの基本操作

HDS635TD・  
HDS625TDのみ

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 放送局のリストを表示
- 番組表を表示
- データ放送を表示
- デジタルTVメニューを表示
- カーソルパネルを表示
- タッチキー消去
- デジタルTV放送画面に戻る (タッチキーは消去されます。)

- 選局する
- △: 初期スキャン
- ▽: 再スキャン

⌚: 1秒以上押す

## HDS635RD/D・HDS625RD/D

接続する地上デジタルチューナーによって、操作方法が異なります。

詳しくは、地上デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

# PHOTOの基本操作

- 1 アルバム選択を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDDを選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDDの場合のみ)
  - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
  - 選んだファイルを再生します。

- ◀: 前の静止画を表示
- ▶: 次の静止画を表示
- 戻る: リストに戻る



静止画を  
回転する

# TVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 手動選局する
- ⌚ シーク選局
- 放送局のリストを表示
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)
- タッチキー消去
- 設定メニューを表示

⌚: 1秒以上押す

# FM/AMの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AM を切り換える
- 手動選局する
- ⌚ シーク選局
- ⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

自車位置の地域に応じた放送局  
リストを表示 (エリアモード)

⌚: 1秒以上押す